

# 气动量仪原件清单及接线

## 一、 原件部分

### 1、 PCB 版



### 2、 屏幕



### 3、 三色灯




### 4、 485 接口



## 5、 压差传感器




## 二、 接线方式




### 三、 整体效果

上电后




绿灯亮



红灯亮





#### 四、注意事项

1、此版是测试调试版，此 PCB 板上未连接的引脚用于测试开发，勿动，勿连。

2、正式版的大小和高度与此版一致，接线方式也相同

3、485ModBus 串口协议

USB 转 485 转换器接至电脑，串口助手设置 9600 波特率，16 进制发送，16 进制显示接收，协议举例为 0A 01 01 00 01 0B

0A: 开始标志

01: 读标志

01: 第一个从机

00 01: 第一个通道的实时示数

0B: 结束标志

例:

串口助手发送 0A 01 01 00 01 0B

返回 0A 01 01 00 03 5F F8 0B

串口返回第一个通道的实时示数 00 03 5F F8 为 221176