

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 0

QT GUI Range
ID: freq
Label: freq
Default Value: 1k
Start: 0
Stop: 16k
Step: 1k

Signal S
Sample Ra
Waveform:
Frequency
Amplitude:
Offset: 0

Properties: QT GUI Range

General Advanced Documentation

ID	freq
Label	freq
Type	Float
Default Value	1e3
Start	0
Stop	16e3
Step	1000
Widget	Counter + Slider
Minimum Length	200
GUI Hint	

Etiqueta junto al widget en la GUI

1000.0 en notación científica

Frecuencia mínima del slider

Frecuencia máxima del slider

El parámetro 'freq' debería ser un número de punto flotante o un número entero.