

Options
ID: onda_seno
Generate Options: QT GUI

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 0

(Doble clic)

QT GUI Range
ID: freq
Label: freq
Default Value: 1k
Start: 0
Stop: 16k
Step: 1k

Signal Source
Sample Rate: 32k
Waveform: Cosine
Frequency: 1k
Amplitude: 1
Offset: 0

Properties: Variable

General Advanced Documentation Generated Code

ID	samp_rate
Value	32000

ID: (Python) nombre de la variable.
Valor: Expresión de Python arbitraria
Ejemplo:
3200: (el valor predeterminado) un entero
32e6: 32000.0 (número de punto flotante).
int(32e3): 32000 (conversión a int de un número a punto flotante)