

Variable
ID: samp_rate
Value: 32k

Variable
ID: my_var
Value: 0

QT GUI Range
ID: freq
Label: freq
Default Value: 1k
Start: 0
Stop: 16k
Step: 1k

Signal S
Sample Ra
Waveform:
Frequency
Amplitude:
Offset: 0

Properties: QT GUI Range

General | Advanced | Documentation

| | |
|----------------|------------------|
| ID | freq |
| Label | freq |
| Type | Float |
| Default Value | 1e3 |
| Start | 0 |
| Stop | 16e3 |
| Step | 1000 |
| Widget | Counter + Slider |
| Minimum Length | 200 |
| GUI Hint | |

Etiqueta junto al widget en la GUI

1000.0 en notación científica

Frecuencia mínima del slider

Frecuencia máxima del slider

El parámetro 'freq' debería ser un número de punto flotante o un número entero.