

Konformitätszeichen

1. CE-Kennzeichnung (Conformité Européenne):

- Zeigt an, dass das Gerät den EU-Richtlinien entspricht, insbesondere im Hinblick auf elektrische Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit.

2. RoHS-Kennzeichnung:

- Bestätigt, dass das Gerät keine schädlichen Substanzen wie Blei oder Quecksilber enthält.

3. WEEE-Symbol:

- Ein durchgestrichener Mülleimer zeigt an, dass das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

4. FCC-Kennzeichnung (für den US-Markt):

- Belegt die Einhaltung der Vorschriften der Federal Communications Commission für elektromagnetische Verträglichkeit.

5. Energieeffizienzkennzeichnung:

- In Europa durch das Energieetikett (z. B. A++ bis G).

Detaillierte Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheit:

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geprüfte Steckdose mit der richtigen Spannung an. Die erforderliche Spannung finden Sie auf der Rückseite des Geräts.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Ziehen Sie den Netzstecker während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung des Geräts.

Belüftung und Aufstellung:

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert werden. Halten Sie mindestens 10 cm Abstand von Wänden oder anderen Hindernissen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen Schränken oder auf weichen Oberflächen wie Sofas oder Betten.
- Verwenden Sie nur mitgelieferte Standfüße oder empfohlene Wandhalterungen.

Brand- und Überhitzungsgefahr:

- Decken Sie das Gerät nicht ab. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder direktem Sonnenlicht.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Kinder- und Haustiersicherheit:

- Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil steht, um ein Umkippen zu verhindern. Verwenden Sie Sicherheitsbefestigungen, falls erforderlich.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen.

Umgang mit Flüssigkeiten:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten. Stellen Sie keine offenen Flüssigkeitsbehälter (z. B. Gläser, Vasen) auf oder in der Nähe des Geräts auf.
- Falls Flüssigkeit ins Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.