

*scambio(S)* indica che la variabile *scambio* viene attivata con il qualificatore Set

entra nella zona di scarico (rilevato con *scar*), esegui lo scarico per 2 secondi, e poi torna indietro verso la zona di attesa

la variabile *scambio* viene disattivata con il qualificatore Reset

