



ATM90E26  
Energy Interrupt status  
LEDs

MODE Switch

SET Switch

RESET Switch (\* Reset Energy  
meter and ESP32)

### ESP32 PIN Connection (Front Panel SM-FE102M)

ESP32 Pin No	Pin Name	Pin Fuction
4	(SENSOR_VP) <b>GPIO36</b>	SET input Switch
5	(SENSOR_VN) <b>GPIO39</b>	ATM90E26 IRQ Interrupt
6	<b>GPIO34</b>	ATM90E26 WarnOut: Fatal Error Warning Interrupt
7	<b>GPIO35</b>	ATM90E26 CF1: Active Energy Pulse Output Interrupt
8	<b>GPIO32</b>	ATM90E26 ZX: Voltage Zero-Crossing Output Interrupt
9	<b>GPIO33</b>	MODE input Switch
10	<b>GPIO25</b>	ATM90E26 CF2: Reactive Energy Pulse Output Interrupt
13	<b>GPIO14</b>	WiFi LED
14	<b>GPIO12</b>	RUN LED
23	<b>GPIO15</b>	MODBUS LED
24	<b>GPIO2</b>	FAULT LED