

Mise à jour 08/2019 ajout des champs **surlignés**

fichier SUP_SUPPORT.txt : table des supports	
SUP_ID	Identifiant du support
STA_NM_ANFR	Identifiant d'une installation permettant la jointure avec la table SUP_STATION
NAT_ID	Identifiant de la nature du support. Le libellé se trouve dans la table de référence SUP_NATURE
COR_NB_DG_LAT	Coordonnées géographiques du support en WGS 84
COR_NB_MN_LAT	
COR_NB_SC_LAT	
COR_CD_NS_LAT	
COR_NB_DG_LON	
COR_NB_MN_LON	
COR_NB_SC_LON	
COR_CD_EW_LON	
SUP_NM_HAUT	Hauteur du support
TPO_ID	Identifiant du propriétaire du support. Le libellé se trouve dans la table de référence SUP_PROPRIETAIRE
ADR_LB_LIEU	Adresse d'implantation du support
ADR_LB_ADD1	
ADR_LB_ADD2	
ADR_LB_ADD3	
ADR_NM_CP	Code postal de la commune d'implantation du support
COM_CD_INSEE	Code INSEE de la commune d'implantation du support
fichier SUP_STATION.txt : table des installations (paramètres administratif des installations)	
STA_NM_ANFR	Identifiant de l'installation permettant la jointure avec la table SUP_SUPPORT
ADM_ID	Identifiant de l'exploitant de l'installation. Le libellé se trouve dans la table de référence SUP_EXPLOITANT
DEM_NM_COMSIS	numéro d'identification de l'installation sur Cartoradio
Dte_Implantation	date de l'accord de l'ANFR lors de l'implantation (ou de son avis favorable pour les installations de radiodiffusion) de l'installation
Dte_modif	date de l'accord de l'ANFR pour la dernière modification technique sur l'installation
Dte_En_Service	date de mise en service de l'installation (date de mise en service du 1 ^{er} émetteur)
fichier SUP_ANTENNE.txt : liste des antennes pour chaque installation	
STA_NM_ANFR	Identifiant de l'installation permettant la jointure avec la table SUP_STATION
AER_ID	Identifiant de l'antenne
TAE_ID	Identifiant du type d'antenne. Le libellé se trouve dans la table de référence SUP_TYPE_ANTENNE
AER_NB_DIMENSION	Dimension de l'antenne
AER_FG_RAYON	Type de rayonnement D directif, N Omnidirectionnel
AER_NB_AZIMUT	Azimut dans le cas d'un rayonnement directif
AER_NB_ALT_BAS	hauteur de l'antenne sur son support par rapport au sol
SUP_ID	Identifiant du support de rattachement de l'antenne
fichier SUP_EMETTEUR.txt : liste des émetteurs pour chaque antenne	
EMR_ID	Identifiant de l'émetteur
EMR_LB_SYSTEME	Libellé du système
STA_NM_ANFR	Identifiant de l'installation

AER_ID	Identifiant de l'antenne de rattachement de l'émetteur
EMR_DT_SERVICE	date de mise en service de l'émetteur
fichier SUP_BANDE.txt : liste des bandes de fréquence pour chaque émetteur	
STA_NM_ANFR	Identifiant de l'installation
BAN_ID	Identifiant de la bande de fréquence
EMR_ID	Identifiant de l'émetteur
BAN_NB_F_DEB	Début de la bande de fréquence
BAN_NB_F_FIN	Fin de la bande fréquence
BAN_FG_UNITE	Unité de la bande de fréquence (K KHz, M MHz, G GHz)

TABLES DE REFERENCE

fichier SUP_NATURE.txt : table de référence sur le type de support	
NAT_ID	Identifiant
NAT_LB_NOM	Libellé du type de support
fichier SUP_PROPRIETAIRE.txt : table de référence sur le propriétaire du support	
TPO_ID	Identifiant
TPO_LB	Libellé du propriétaire
fichier SUP_EXPLOITANT.txt : table de référence sur l'exploitant de l'installation	
ADM_ID	Identifiant
ADM_LB_NOM	Nom de l'exploitant
fichier SUP_TYPE ANTENNE.txt : table de référence sur le type d'antenne	
TAE_ID	Identifiant
TAE_LB	Libellé du type d'antenne