

# MM32LINK Config

Details:

File Name	File Funciton	Note
START_BL.ACT	Switch to Bootloader mode	切换至固件升级(维护)模式
START_IF.ACT	Switch to Interface mode	切换至固件接口(正常)模式
BEEP_ON.CFG	Open Beep	打开蜂鸣器
BEEP_OFF.CFG	Close Beep	关闭蜂鸣器
VT_OFF.CFG	Target Power Supply: OFF	目标电源供应：关闭输出
VT __3V3.CFG	Target Power Supply : 3.3V	目标电源供应：3.3V 输出
VT __5V.CFG	Target Power Supply : 5V	目标电源供应：5V 输出

- 2022.07.27 Update