

MM32-LINK Series 固件升级说明

老固件升级方式

- MAX 按住按键K1不放，重新上电
- PC显示“Bootloader”U盘即进入维护模式
- 拖拽相关固件到 根目录下即可自动升级完成

NOTE: 老固件 特指 v220520 预览版本

新固件升级方式

固件升级到v220715后，后续仿真器的升级方式可不依赖K1按键，新方式如下：

- 创建文件名为“start_bl.act”的空白文件
- 确保仿真器处于空闲状态下，通过拖拽等形式将文件保存至“MM32-LINK *”U盘目录
- 当仿真器成功读取并复位后，PC显示“BootLoader”U盘。
- 拖拽更新固件：将“mm32link_xx_xxxx.hex”固件文件拖拽至U盘即可
- 等待升级完成，仿真器自动退出维护模式。