

备注:

1、SI-BUS
BAR始端
箱使用RS4
85外接与工
业母线屏
或客户端
通讯;

2、IP-BUS
BAR始端
箱采用NET
外接与工
业母线屏
或客户端
通讯;

3、SI/IP-B
USBAR插
接箱只有
级联接口
; 输出位
有4种: 单
相2路、单
相3路、三
相6路、三
相9路;

4、SI/IP-B
USBAR始
端箱和插
接箱使用
级联接口
连接, 电
流采用插
接箱电流
累加;

媒体编号

旧底图总号

底图总号

签名

日期

格式(3)

