

DGT 2010 - Cheat Sheet

Knapp	Betydelse
-	Minska
+	Öka
triangel	Starta
OK	Fortsätt

Använd **+** och **-** för att ställa in rätt siffror.
Bekräfta med **OK** (knappen till höger)

1. Vill du spela ett nytt parti med *samma* tider?

1. **Off** (undersidan)
2. **On**
3. **Start**

2. Vill du spela *utan* bonus (inkrement) ?

m + s	program
5 + 0	1
25 + 0	2
Annat	3

3. Vill du spela *med* bonus?

m + s	program
3 + 2	15
25 + 10	16
90 + 30	17
Annat	18

4. Om du valt **Annat** ovan:

	vänster	höger
grund	h:mm.ss	h:mm.ss
bonus	m.ss	m.ss

Genom att hålla inne **OK**, kommer den att repeteras.

5. Exempel: 10 + 5 (program 18)

h	m	m	s	s	h	m	m	s	s	m	s	s	m	s	s
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	5

Här använder du **+** och **-** samt **OK** efter varje siffra.
Totalt trycker du 12 ggr på **+** och 16 ggr på **OK**.