


PIEZAS Y MANO DE OBRA

Partes	PIEZA OEM #		PRECIO	CANTIDAD	^
Poder					
Engranaje de dirección y enlace					
Módulo de control					
Módulo de dirección activa	8K0907144N	1075.39	1	Agregar	
Tirante interior					
2 - Tirante interior	4G0423810A	135.00	1	Agregar	
Tirante exterior					
3 - Izquierda	4G0423811A	183.33	1	Agregar	
3 - Derecha	4G0423812A	183.33	1	Agregar	
Mecanismo de dirección					
1 - Con dirección dinámica	4G1423055BJ	2357.14	1	Agregar	
1 - Sin dirección dinámica	4G1423055BG	3460.05	1	Agregar	
Bota de barra de acoplamiento					
4 - Izquierda	4G0423831	33.50	1	Agregar	
4 - Derecha	4G0423832A	33.50	1	Agregar	
Trabajo	HABILIDAD		ESTÁNDAR	HORAS	^
Quitar y reemplazar					
Poder					
Engranaje de dirección y enlace					
Módulo de control, R&R					
Módulo de dirección activa	B	0.0	0.6 	0.6	Agregar
Barra de acoplamiento exterior, R&R					

Un lado	B	0.0	0.4 	0.4	Agregar
---------	---	-----	---	-----	---------

No incluye: Ajuste de puntera.

Ambos lados	B	0.0	0.7 	0.7	Agregar
-------------	---	-----	---	-----	---------

No incluye: Ajuste de puntera.

Mecanismo de dirección, R&R	B	0.0	4.7 	4.7	Agregar
-----------------------------	---	-----	---	-----	---------

No incluye: Ajuste de puntera.

Bota de Barra de Acoplamiento, R&R

Un lado	B	0.0	0.5 	0.5	Agregar
---------	---	-----	---	-----	---------

Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de puntera.

Ambos lados	B	0.0	0.8 	0.8	Agregar
-------------	---	-----	---	-----	---------

Incluye: Barra de acoplamiento exterior. No incluye: Ajuste de puntera.

Quitar e instalar

Poder

Engranaje de dirección y enlace

Steering Gear, R&I	B	0.0	4.5 	4.5	Add
--------------------	---	-----	--	-----	-----

Does Not Include: Adjust Toe-In.

Steering Gear, R&I

NOTE (Optional Labor)

To Overhaul Steering Gear,

Add			1.5 	1.5	Add
-----	--	--	---	-----	-----

To R&R Inner Tie Rods, Add

Each			0.2 	0.2	Add
------	--	--	---	-----	-----

To R&R Short Rack, Add			0.6 	0.6	Add
------------------------	--	--	---	-----	-----