















Partes	PIEZA OEM #		PRECIO	CANTIDAD	
Conjunto de transmisión					
Transmisión	09D300039B		7910.01	1	Agregar
Trabajo	HABILITACIÓN		ESTÁNDAR	HORAS	
Quitar y reemplazar					
Transeje automático					
Filtro de aceite, R&R	B	0.0	2.5	2.5	Agregar
Transmisión automática					
Transmisión, R&R	B	0.0	17.9	17.9	Agregar
Incluye: Motor R&I.					
Transmisión, R&R					
NOTA (mano de obra opcional)					
Para enjuagar las líneas del enfriador, agregue			0.6	0.6	Agregar
A la placa de transmisión R&R, agregue			0.2	0.2	Agregar
Al convertidor de par R&R,					
Agregar			0.2	0.2	Agregar
Control de cambio de marchas					
Conjunto de cambio de marchas, R&R	B	0.0	1.5	1.5	Agregar
Interruptor de Overdrive, R&R					
Interruptor Tiptronic	B	0.0	1.3	1.3	Agregar
Cable de control de cambio, R&R	C	0.0	3.0	3	Agregar
Montajes					
Montaje Trans, R&R					

Uno	B	0.0	2.7 	2.7	Agregar
Ambos	B	0.0	3.1 	3.1	Agregar
Enfriador de aceite					
Enfriador de aceite, R&R	B	0.0	6.8 	6.8	Agregar
Bloqueo de cambio					
Cable de enclavamiento, R&R	B	0.0	1.4 	1.4	Agregar
Interruptores					
Sensor de alcance, R&R	B	0.0	1.8 	1.8	Agregar
Cuerpo de la válvula					
Cuerpo de válvula, R&R	B	0.0	2.7 	2.7	Agregar
Diagnóstico					

Transmisión automática					
Fuga de aceite, diagnóstico	B	0.0	0.5 	0.5	Agregar
<i>Incluye: Limpiar y secar fuera de la caja y la unidad de operación para determinar el punto de fuga.</i>					
Transaxle, Diagnóstico	Un	0.0	1.8 	1.8	Agregar
<i>Includes: Time To Hook-Up And Disconnect Test Equipment. Checking System For Fault Codes, Road Test And Hydraulic Pressure Test As Required.</i>					


Remove & Install					
Automatic Transmission					
Transmission, R&I	B	0.0	17.3 	17.3	Add
<i>Includes: R&I Engine.</i>					
Transmission, R&I					
NOTE (Optional Labor)					
To R&R Driveplate, Add			0.2 	0.2	Add
To R&R Torque Converter,					
Add			0.2 	0.2	Add
Overhaul					

Automatic Transmission

Transmission, Overhaul	A	0.0	26.1 	26.1	Add
<i>Includes: R&I Engine & Transmission.</i>					
Transmission, Overhaul					
NOTE (Optional Labor)					
To Flush Cooler Lines, Add			0.6 	0.6	Add
To Overhaul Valve Body, Add			1.2 	1.2	Add

Change

Automatic Transaxle

Trans Fluid, Change	B	0.0	0.6 	0.6	Add
---------------------	---	-----	---	-----	-----