

蓝牙 5.0 模块 AT 指令表

序列	指令	作用	默认
0	AT	测试	OK
1	AT+VER	版本号	JDY-23-V1.2
2	AT+RST	软复位	-
3	AT+DISC	AT 指令断开连接	-
4	AT+STAT		00
5	AT+MAC	MAC 地址	-
6	AT+BAUD	波特率	9600
7	AT+SLEEP	睡眠	
8	AT+NAME	广播名	JDY-23
9	AT+STARTEN	开机睡眠或唤醒	0(连接唤醒)
10	AT+ADVINT	广播间隔	1 (200mS)
11	AT+HOSTEN	从模式或 IBEACON 工作模式	0 (从机)
12	AT+IBUUID	IBEACON 的 UUID	FDA50693A4E24FB1AFC FC6EB07647825
13	AT+MAJOR	IBEACON 的 MAJOR	10
14	AT+MINOR	IBEACON 的 MINOR	7
15	AT+IBSING	1 米时的信号标定	0x32
16	AT+ALED	广播 LED 灯指示开关	1
17	AT+IBPWR	IBEACON 的 SING 值	50
18	AT+DEFAULT	恢复出厂设置	-
19	AT+POWR	发送功率	8
20	AT+ENLOG	串口输出 LOG 开关	0
21	AT+MTU	设置串口向 APP 发包数长	1
22	AT+BATT	设置电量	0

注意： 蓝牙 5.0 模块串口发送 AT 指令务必加上\r\n

蓝牙 5.0 模块只能作为从机被（手机 APP）连接，不能作为主机。

AT+BAUD 设置波特率对应关系, 默认值 4:0->11520, 1->57600, 2->38400, 3->19200, 4->9600, 5->4800, 6->2400