

摩亨电助力智能锁蓝牙通信协议

V3.8

| | |
|------|----|
| 文档名称 | |
| 编号 | |
| 关键字 | 项目 |
| 编制 | |
| 日期 | |
| 保密等级 | 内部 |

目录

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. 协议格式..... | 1 |
| 1.1 基本格式..... | 1 |
| 1.2 蓝牙服务..... | 1 |
| 1.3 约定..... | 1 |
| 1.4 示例..... | 1 |
| 2. 协议内容..... | 2 |
| 0x81 请求租车..... | 2 |
| 0x82 开锁..... | 2 |
| 0x86 获取/删除交易记录..... | 3 |
| 0x89 重启设备..... | 3 |
| 0x8D 蜂鸣器长叫..... | 3 |
| 0x90 租还状态查询/通知（连接后发送查询指令）..... | 4 |
| 0x93 查询硬件信息（维护 app 使用）..... | 4 |
| 0x94 控制器透传命令(20171118 保留暂不使用)..... | 5 |
| 0x99 激活网络（GPRS） 功能..... | 5 |
| 0x9C 控制器透传命令 控制器读取工作模式命令..... | 5 |
| 0x9D 控制器透传命令 读取控制状态命令..... | 6 |
| 0x9E 控制器透传命令 读取 BMS 状态命令..... | 6 |
| 0x9F 控制器透传命令 读取 BMS 序列号命令..... | 6 |
| 0xA0 锁的生产 APP 获取硬件初始数据..... | 6 |
| 0xA1 控制器透传命令 预留（20171120）..... | 7 |
| 0xA2 控制器透传命令 预留（20171120）..... | 7 |
| 0xA3 控制器透传命令 预留（20171120）..... | 7 |
| 0xA4 关闭网络模块（GPRS） 功能..... | 8 |
| 0xA5 关闭工厂模式..... | 8 |
| 3. 应答码..... | 8 |
| 4. 补充内容（for Nordic）..... | 9 |

审批记录

| 版本 | 审批人 | 审批意见 | 审批日期 |
|------|-----|------------|------------|
| V3.8 | | 修改 A5 指令修改 | 2017.12.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

1. 协议格式

1.1 基本格式

| SOF | LEN | CMD | DATA | CHK |
|---------|--------|--------|---------|--------|
| 2 bytes | 1 byte | 1 byte | n bytes | 1 byte |

SOF: 帧头, 规定两个字节 0x67 0x74

LEN: 负载字段长度

CMD: 指令码

| 位 | 描述 |
|---------|----------------------------|
| Bit 7 | 数据传输方向 0: 锁->app 1: app->锁 |
| Bit 6 | 数据类型 0: 请求数据 1: 应答数据 |
| Bit 0~5 | 指令编码 |

Bit 7: 0: 锁->app 1: app->锁

Bit 6: 0: 主发 1: 应答

Bit 0~5: 指令编码

DATA: 负载数据

CHK: 校验位, 从 CMD 到 DATA 最后一字节异或产生的值

1.2 蓝牙服务

- 使用服务 UUID: FFF0
- 使用写入设备特征值 UUID: FFF5
- 使用读取设备特征值 UUID: FFF6
- 单个蓝牙数据包最大长度 20 字节

1.3 约定

整型数据统一使用大端字节序, 高位在前。

1.4 示例

App 发送:

0x67 0x74 0x00 0x90 0x90 查询锁是否在租车状态

锁返回:

0x67 0x74 0x00 0x50 0x01 0x51 表示在租车状态

2. 协议内容

0x81 请求租车

蓝牙开锁前要先发送请求租车, 获取车辆状态

app->lock, 指令码: 0x81

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|------|------------------|
| 经度 | 10/0 | 手机定位经度, 没有定位到不填写 |
| 纬度 | 9/0 | 手机定位纬度, 没有定位到不填写 |

lock->app, 指令码: 0x41

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-----------|----|--|
| 应答码 | 1 | 见应答码定义 |
| 版本信息 | 2 | 硬件版本号 0x12+ 软件版本号 0x67, 起始版本 0x1166, 每改动一个版本+1 |
| 锁状态 | 1 | 0: 锁关闭 1: 锁打开 |
| 租车序列号 KEY | 16 | 加密之前的原文, 传长度为 16 的随机字符串 |
| 电池电压 | 2 | 整型, 330 即 3.30v, 低位在前 |
| 短信条数 | 1 | Sim 卡中短信数量(未使用传 0x00) |

0x82 开锁

加密说明:

算法: AES(ECB) 128 位

秘钥: 每把锁有唯一 80 字符串秘钥, (随机字符串生成 68 字符串+ mac 地址 12 字符串), 由 0xA0 获取传给后台保存。

秘钥索引: 范围 0---63 (秘钥长度-16-1)

租车序列号 KEY: 加密之前的原文, 由 0x81 指令从锁内获取

加密源: 从索引值开始的 16 位字符串和 租车序列号 KEY 进行加密

app->lock, 指令码: 0x82

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----------|----|---------------------------------|
| 秘钥索引 | 1 | 网络传输秘钥索引=实际秘钥索引+128 |
| 用户 ID | 7 | 用户手机号 |
| 时间戳 | 4 | 用于锁同步时间(作为骑行开始时间)。由后台生成, (低位在前) |
| AES 加密数据 | 16 | 从索引值开始的 16 位字符串和 KEY 进行加密 |

lock->app, 指令码: 0x42

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----|---|-----|
| 应答码 | 1 | 见定义 |
|-----|---|-----|

0x86 获取/删除交易记录

获取/删除最新记录

app->lock, 指令码: 0x86

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|------|---|
| 交易序列号 | 13/0 | 当字段长度为 0 是会获取锁的最新记录, 当字段传入 13 个字节交易序列号时删除最近获取的记录, 返回下一条记录 |

lock->app, 指令码: 0x46

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----------|----|----------------------------------|
| 用户 ID | 6 | 开锁时传入的用户 ID (手机号) |
| 交易序列号 | 13 | 4 字节时间戳 + 9 字节车号 (ascii 的 16 进制) |
| 交易时间 | 4 | 整型时间戳 (低位在前) |
| 交易记录类型 | 1 | 租车 00 /还车 01 |
| 纬度 | 12 | 锁位置纬度 |
| 经度 | 12 | 锁位置经度 |
| Aes 加密数据 | 16 | AES 加密数据 |
| 秘钥索引 | 1 | 实际索引 |
| 电池电量 | 3 | 电量百分比 |
| 电池电压 | 2 | 整型, 330 即 3.30v (低位在前) |

0x89 重启设备

设备软件重启---维护 app 使用, 重启成功蜂鸣器会响一下, 电机能动。

app->lock, 指令码: 0x89

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|------|
| 约定字符 | 1 | 0xf0 |

0x8D 蜂鸣器长叫

使蜂鸣器长叫, 响 10s 自动停止。

app->lock, 指令码: 0x8D

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-----|----|----|
| 随机数 | 4 | 无 |

| | | |
|------|---|------|
| 约定字符 | 1 | 0xf2 |
|------|---|------|

lock->app, 指令码: 0x5D

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-----|----|----|
| 应答码 | 1 | |

0x90 租还状态查询/通知（连接后发送查询指令）

查询设备是否租车，如果蓝牙连接状态，锁关闭，主动发送应答指令通知 app 还车

app->lock, 指令码: 0x90

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
| 无 | 0 | 无 |

lock->app, 指令码: 0x50 关

| 字段 | 长度 | 描述 | |
|------|----|------------------------|--------|
| 应答码 | 1 | 0x00: 还车状态, 0x01: 租车状态 | |
| 用车时间 | 4 | 从开锁到关锁的秒数 | 用来统计计费 |

0x93 查询硬件信息（维护 app 使用）

获取硬件信息

app->lock, 指令码: 0x93

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
| 无 | 0 | 无 |

lock->app, 指令码: 0x53

| 字段 | 长度 | 描述 |
|---------|----|------------------|
| 设备运行时间 | 4 | 大端整型时间戳 |
| 太阳能板电压 | 2 | 大端整型（预留） |
| 蜂鸣器运行状态 | 1 | 0x00 关闭, 0x01 运行 |
| 电机运行状态 | 1 | 0x00 关闭, 0x01 运行 |
| 交易记录个数 | 1 | 锁已保存记录个数（不用） |

0x94 控制器透传命令(20171118 保留暂不使用)

app->lock, 指令码: 0x94

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|----|
| 校准状态 | 1 | |
| | | |

lock->app, 指令码: 0x54

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------------------------|
| 校准状态 | 1 | 0x00: 陀螺仪校准完成 0x01: 陀螺仪校准未完成 |

0x99 激活网络（GPRS） 功能

（维护 APP 指令，锁 GPRS 关机的情况下，通过此指令开机或激活上网功能（某些运营商 SIM 卡过测试期后第一次上网开始计费））

app->lock, 指令码: 0x99

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
| 无 | 0 | 无 |

lock->app, 指令码: 0x59

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------------------------------|
| 激活状态 | 1 | 0x00: 激活成功 0x01: 已激活 0x02: 激活失败 |

0x9C 控制器透传命令 控制器读取工作模式命令

（控制器透传指令，0x10，20171118 新增）

app->lock, 指令码: 0x9C

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|-----------------|
| 蓝牙返回 | 16 | 蓝牙返回控制原始数据 0X10 |

lock->app, 指令码: 0x5C

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|----------------|
| 控制器发送 | 9 | 控制器发送原始数据 0X10 |

0x9D 控制器透传命令 读取控制状态命令

(控制器透传指令, 0x11, 20171118 新增)

app->lock, 指令码: 0x9D

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|-----------------|
| 蓝牙返回 | 12 | 蓝牙返回控制原始数据 0X11 |

lock->app, 指令码: 0x5D

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|----------------|
| 控制器发送 | 28 | 控制器发送原始数据 0X11 |

0x9E 控制器透传命令 读取 BMS 状态命令

(控制器透传指令, 0x12, 20171118 新增)

app->lock, 指令码: 0x9E

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|-----------------|
| 蓝牙返回 | 9 | 蓝牙返回控制原始数据 0X12 |

lock->app, 指令码: 0x5E

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|----------------|
| 控制器发送 | 28 | 控制器发送原始数据 0X12 |

0x9F 控制器透传命令 读取 BMS 序列号命令

(控制器透传指令, 0x14, 20171118 新增)

app->lock, 指令码: 0x9F

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|-----------------|
| 蓝牙返回 | 12 | 蓝牙返回控制原始数据 0X14 |

lock->app, 指令码: 0x5F

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|----------------|
| 控制器发送 | 72 | 控制器发送原始数据 0X14 |

0xA0 锁的生产 APP 获取硬件初始数据

(锁生产 APP 使用, 20171113 更新)

app->lock, 指令码: 0xA0

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
| | | |

lock->app, 指令码: 0x60

该条指令只能在工厂模式下返回, 参考 0xA5 指令。

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------------|----|---------------------------|
| 秘钥 | 80 | 返回原始 80 个字符的字符串 |
| Mac 地址 | 6 | 6byte 唯一物理地址 |
| CheckInKey | 8 | 锁在 80 位秘钥内随机生成的 8 个字符的字符串 |

0xA1 控制器透传命令 预留 (20171120)

app->lock, 指令码: 0xA1

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------|
| 蓝牙返回 | | 蓝牙返回控制原始数据 预留 |

lock->app, 指令码: 0x61

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|--------------|
| 控制器发送 | | 控制器发送原始数据 预留 |

0xA2 控制器透传命令 预留 (20171120)

app->lock, 指令码: 0xA2

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------|
| 蓝牙返回 | | 蓝牙返回控制原始数据 预留 |

lock->app, 指令码: 0x62

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|--------------|
| 控制器发送 | | 控制器发送原始数据 预留 |

0xA3 控制器透传命令 预留 (20171120)

app->lock, 指令码: 0xA3

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------|
| 蓝牙返回 | | 蓝牙返回控制原始数据 预留 |

lock->app, 指令码: 0x63

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-------|----|--------------|
| 控制器发送 | | 控制器发送原始数据 预留 |

0xA4 关闭网络模块（GPRS） 功能

（锁生产或维护 APP 指令，锁 GPRS 开机的情况下，通过此指令关机（锁生产时测试完毕可用 APP 通过此指令或后台批量关机））

app->lock, 指令码: 0x99

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----|----|----|
| 无 | 0 | 无 |

lock->app, 指令码: 0x64

| 字段 | 长度 | 描述 |
|------|----|---------------------------------------|
| 激活状态 | 1 | 0x00: 关机成功 0x01: 已关机 0x02: 关机失败 |

0xA5 关闭工厂模式

锁收到 A5 指令，用加密源（Mac 地址（全大写）+0000，）验证密钥是否正确，成功之后，关闭锁的工厂模式，禁止锁收到 0xA0 后返回 0x60 指令，防止密钥泄露。

app->lock, 指令码: 0xA5

| 字段 | 长度 | 描述 |
|----------|----|---------------------------|
| 密钥索引 | 1 | 网络传输密钥索引=实际密钥索引+128 |
| AES 加密数据 | 16 | 从索引值开始的 16 位字符串和 KEY 进行加密 |

lock->app, 指令码: 0x65

| 字段 | 长度 | 描述 |
|-----|----|------------------------------|
| Ack | 1 | 1: 成功，密钥配置成功 0: 失败，密钥配置失败 |

3. 应答码

| 应答码 | 描述 |
|------|--------|
| 0x00 | 正常 |
| 0x01 | 锁已开 |
| 0x02 | 电量不足 |
| 0x03 | 加密验证失败 |
| 0x04 | 内存空间不足 |
| 0x05 | 格式错误 |
| 0x06 | 没有权限 |

| | |
|------|------------|
| 0x07 | Flash 写入失败 |
| 0x08 | 数据空 |

4. 补充内容（for Nordic）

蓝牙建立连接以后，APP 要主动连续发送 0x01 0x00 两个数据给锁（补齐 18 个字节 0x00，一共 20 个字节），所有 app 连接成功后都要发送这个指令。
所有控制器数据，手机 APP 网络以及蓝牙通道正常的情况下，**优先走蓝牙通道**。