

SEED	MT8808	Connection
0	4	DATA
1	C64-3	RESTORE
2	2	STROBE
3	1	AY2
4	28	AY1
5	27	AY0
6	26	AX2
7	25	AX1
8	24	AX0
9	N/C	N/C
10	10	RESET

C64	MT8808	Connection
5	15	PB3-Y3
6	12	PB6-Y6
7	13	PB5-Y5
8	14	PB4-Y4
9	11	PB7-Y7
10	16	PB2-Y2
11	17	PB1-Y1
12	18	PB0-Y0
13	6	PA0-X0
14	9	PA6-X6
15	21	PA5-X5
16	8	PA4-X4
17	22	PA3-X3
18	7	PA2-X2
19	23	PA1-X1
20	20	PA7-X7

POWER	PIN	LABEL
GND	3 & 5	VEE & VSS
+ 5 VDC	19	VDD