



지기바이크 블루투스 연결하는 방법

지기바이크 전원을 켭니다. 휴대폰에서 바로 지기 바이크가 뜨고 블루투스번호가 뜨고 하지만 휴대폰에서 바로 연결하지 마시고 닫아주세요.

1. 우측 상단의 메인 메뉴 클릭(하얀막대기 세개)
2. 내기기 클릭 - 첫줄의 jeegy(지기) 클릭 - (등록된 기기가 없습니다) 팝업이 뜨면 확인을 클릭합니다.
3. 지기가 하나 뜨면 클릭합니다 .(지기를 등록하시겠습니까?) 뜨면 확인 클릭 (기기가 등록되었습니다.) 뜨면 확인 클릭 후 메인화면으로 갑니다.
4. 메인화면에서 좌측에서 블루투스가 깜빡이면 연결중입니다.
5. 우측에 막대기 그어진 블루투스 아이콘이 뜨고 배터리 모양이 뜨면 연결 완료된 상태이므로 도난방지모드를 실행해주세요. 
6. 우측에 막대기가 안그어진 블루투스가 보이면  연결이 안된 상태이므로 버튼을 눌러주세요.

도난방지 모드 실행

1. 우측 블루투스 아이콘이 갈색으로 변하고 스피커가 뜨면 도난방지 모드입니다. 이때 하단의 도난방지 열쇠는 잠금모양입니다.
2. 도난방지 모드가 아닐 경우에는 메인의 모든 버튼이 주황색입니다. 하단의 도난방지 버튼을 다시 클릭해주세요.



** 블루투스 연결이 안될때는 휴대폰의 블루투스와 직접 연결한건 아닌지 확인해주세요. 블루투스 버튼을 꺾다가 다시 켜주시고 앱에서 블루투스 연결해주세요.

** 앱에서 연결이 안될때는 내기기에서 휴지통 모양 버튼을 눌러 기기를 해제하시고 다시 등록해주세요. 기기가 등록되면. 자동으로 연결을 시도합니다.