

COREMESSAGE

PARAM
STATE
STATUS
ParseMessage()
SetDescriptor()
SetSuppDescriptor()
GetDescriptor()
SetLength()
GetLength()
ReceiveCoreMessage()
SendCoreMessage()

PARAM

SetSection()
SetType()
SetName()
GetSection()
GetType()
GetName()
GetParamLine()
GetListPtr()
SetListPtr()
GetValue()
ParseParameter()
ConstructParameterLine
valid

x

1

PARAMLIST

AddParameter2List()
Add()
GetListCount()
GetParamPtr()

STATE

GetName()
GetLength()
GetValue()
GetByteLocation()
GetBitLocation()
SetByteLocation()
SetBitLocation()
ConstructStateLine()
GetStateLine()
ParseState()
valid

x

1

STATELIST

GetStatePtr
AddState2List
GetListCount

STATEVECTOR

Initialize_StateVector()
GetStateValue()
SetStateValue()
GetStateVectorLength()
GetStateVectorPtr()

STATUS

ParseStatus()
GetStatus()
GetCode()