

root权限开放教程

引言：开启root权限是能进入到机器后台配置的首要步骤

1. 将固件升级到V1.1.0.27或后续版本，升级成功后会机器会自动重启



2. 开启root权限

注意：如果需要 root 必须同意免责条款，否则机器不会开启 ssh 服务

注意：root 后可能会造成机器相关功能故障，请谨慎使用

