

## ATK-BLE01 蓝牙模块常见问题汇总\_V1.0

- 1、手机连接模块，手机 BLE MAC 地址有时会改变，当使用配对连接时，从设备会提示重新密码配对。
- 2、模块处于配置状态，是无法完成匹配连接过程，因为在配置下会中断 BLE 数据的接收，所以需返回透传模式下进行配对。
- 3、模块与外部连接，建议先接好引脚线，再启动电源，否则可能会出现模块启动不工作状态，可通过模块复位引脚进行复位。
- 4、模块之间必须配置相同包的大小（启动/关闭蓝牙最大输出），否则透传过程中会出现数据丢失的问题。
- 5、模块在配置参数中会对内部 flash 进行操作，当模块正处于连接下，可能会断开连接，若模块工作在主设备模式下，建议使能自动回连，自动连接断连的设备。

广州市星翼电子科技有限公司

2020-07-22

公司网址: [www.alientek.com](http://www.alientek.com)

技术论坛: [www.openedv.com](http://www.openedv.com)

电话: 020-38271790

传真: 020-36773971

