

# Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellglied, links
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellglied, rechts
H 3	Headlight Cleaner Control Relay	Scheinwerferwaschersteuerrelais
H 4	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 7	Headlight LH (High)	Scheinwerfer, links (Fern)
H 8	Headlight RH (High)	Scheinwerfer, rechts (Fern)
H 9	Headlight LH (Low)	Scheinwerfer, links (Abblend)
H 10	Headlight RH (Low)	Scheinwerfer, rechts (Abblend)
H 15	Height Control Sensor Front LH	Höhensteuerungssensor, vorne, links
H 16	Height Control Sensor Front RH	Höhensteuerungssensor, vorne, rechts
H 17	Horn LH	Hupe, links
H 18	Horn RH	Hupe, rechts
I 9	Injection Pump	Einspritzpumpe
I 18	Intake Air Temp. Sensor	Ansauglufttemperatursensor
I 19	Intake Heater	Ansaugluftheizung
I 20	Intake Heater Relay	Ansaugluftheizungsrelais
I 21	Intake Heater Relay	Ansaugluftheizungsrelais
I 22	Intake Heater Relay	Ansaugluftheizungsrelais
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	Neutralstartschalter, A/T-Fahrstufenanzeige und Rückfahrcheinwerferschalter
O 3	Oil Level Sensor	Ölstandsensor
O 4	Oil Pressure Sender	Öldruckgeber
P 2	Power Steering Oil Pressure SW	Servolenkungsöldruckschalter
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)
S 2	Speed Sensor (ECT)	Geschwindigkeitssensor (ECT)
S 3	Spill Valve	Überströmventil
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 1	Temp. Sensor (AHC)	Temperatursensor (AHC)
T 5	Timing Control Valve	Zündzeitpunktsteuergerät
T 6	Turbo Pressure Sensor	Ladedrucksensor
V 4	Viscous Heater Magnetic Clutch	Dickflüssigkeitsölheizungs-Magnetkupplung
V 5	Viscous Heater Relay	Dickflüssigkeitsölheizungs-Relais
V 6	VRV (EGR)	VRV (EGR)
V 7	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (A/C-Schnelleerlauf)
V 8	VSV (EGR Cut)	VSV (EGR-Abschaltung)
V 10	VSV (Fully Closed)	VSV (Vollgeschlossen)
V 11	VSV (Turbo Pressure Sensor)	VSV (Ladedrucksensor)
W 2	Washer Motor	Waschermotor
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Water Temp. SW (A/C)	Kühlmitteltemperaturschalter (A/C)
W 6	Water Temp. SW (ECT)	Kühlmitteltemperaturschalter (ECT)
W 7	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 8	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 9	Winch Main Relay	Windenhauptrelais
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Windenmotor und Magnetschalter

English

Deutsch