

## Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English   | Français   | Español   |
|------|---|--|---|
| H 3  | Headlight Cleaner Control Relay                               | <i>Relais de commande de lave-projecteur avant</i>   | <i>Relé de control del limpiador del faro</i>   |
| H 4  | Headlight Cleaner Motor                                       | <i>Moteur de lave-projecteur avant</i>   | <i>Motor del limpiador del faro</i>   |
| H 7  | Headlight LH (High)   | <i>Projecteur avant gauche (feux de route)</i>   | <i>Faro izquierdo (luz de carretera)</i>  |
| H 8  | Headlight RH (High)   | <i>Projecteur avant droit (feux de route)</i>  | <i>Faro derecho (luz de carretera)</i>  |
| H 9  | Headlight LH (Low)  | <i>Projecteur avant gauche (feux de croisement)</i>  | <i>Faro izquierdo (luz de cruce)</i>  |
| H 10 | Headlight RH (Low)  | <i>Projecteur avant droit (feux de croisement)</i>   | <i>Faro derecho (luz de cruce)</i>  |
| H 15 | Height Control Sensor Front LH                                | <i>Capteur avant gauche de commande de réglage de hauteur</i>  | <i>Sensor de control de altura frontal izquierdo</i>  |
| H 16 | Height Control Sensor Front RH                                | <i>Capteur avant droit de commande de réglage de hauteur</i>   | <i>Sensor de control de altura frontal derecho</i>  |
| H 17 | Horn LH   | <i>Avertisseur gauche</i>  | <i>Bocina izquierda</i>   |
| H 18 | Horn RH   | <i>Avertisseur droit</i>   | <i>Bocina derecha</i>   |
| N 1  | Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW | <i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feux de recul</i> | <i>Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás</i> |
| O 4  | Oil Pressure Sender   | <i>Jauge émettrice de pression d'huile</i>   | <i>Transmisor de presión de aceite</i>  |
| P 1  | Pick-Up Sensor  | <i>Capteur de reprise</i>  | <i>Sensor captor</i>  |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                              | <i>Capteur de vitesse (combiné de bord)</i>  | <i>Sensor de velocidad (medidor de combinación)</i>   |
| S 2  | Speed Sensor (ECT)  | <i>Capteur de vitesse (ECT)</i>  | <i>Sensor de velocidad (ECT)</i>  |
| S 4  | Starter   | <i>Démarrreur</i>  | <i>Arrancador</i>   |
| S 5  | Starter   | <i>Démarrreur</i>  | <i>Arrancador</i>   |
| T 1  | Temp. Sensor (AHC)  | <i>Capteur de température (AHC)</i>  | <i>Sensor de la temperatura (AHC)</i>   |
| T 2  | Theft Deterrent Horn  | <i>Avertisseur de dissuasion contre le vol</i>   | <i>Bocina del sistema antirrobo</i>   |
| T 7  | Turbo Pressure SW   | <i>Contacteur de pression de turbocompresseur</i>  | <i>Interruptor de presión turbo</i>   |
| V 2  | Vacuum SW   | <i>Contacteur de dépression</i>  | <i>Interruptor de vacío</i>   |
| V 7  | VSV (A/C Idle-Up)   | <i>VSV (de régime ralenti accéléré de A/C)</i>   | <i>VSV (aumento del ralenti del A/C)</i>  |
| W 1  | Water Temp. Cut Relay   | <i>Relais de coupure de température d'eau</i>  | <i>Relé de corte de la temperatura del agua</i>   |
| W 2  | Washer Motor  | <i>Moteur de lave-glace</i>  | <i>Motor del lavador</i>  |
| W 3  | Water Temp. Sender  | <i>Jauge émettrice de température d'eau</i>  | <i>Emisor de la temperatura del agua</i>  |
| W 4  | Water Temp. Sensor (Glow Plug)                                | <i>Capteur de température d'eau (bougie de préchauffage)</i>   | <i>Sensor de la temperatura del agua (bujía incandescente)</i>  |
| W 5  | Water Temp. SW (A/C)  | <i>Contacteur de température d'eau (A/C)</i>   | <i>Interruptor de la temperatura del agua (A/C)</i>   |
| W 6  | Water Temp. SW (ECT)  | <i>Contacteur de température d'eau (ECT)</i>   | <i>Interruptor de la temperatura del agua (ECT)</i>   |
| W 7  | Winch Main Relay  | <i>Relais principal de treuil</i>  | <i>Relé principal de la grúa</i>  |
| W 8  | Winch Main Relay  | <i>Relais principal de treuil</i>  | <i>Relé principal de la grúa</i>  |
| W 9  | Winch Main Relay  | <i>Relais principal de treuil</i>  | <i>Relé principal de la grúa</i>  |
| W 10 | Winch Motor and Magnetic SW                                   | <i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>   | <i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>  |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic SW                                   | <i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>   | <i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>  |