

Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 9	Back Door Lock Motor and Back Door Unlock Detection SW	Moteur de condamnation de hayon et contacteur de détection de libération de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta posterior
C 26	Control Valve Assembly	Ensemble de soupape de contrôle	Ensamblaje de la válvula de control
D 10	Damping Force Control Actuator Front LH	Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement avant gauche	Actuador de control de la fuerza de amortiguación frontal izquierdo
D 11	Damping Force Control Actuator Front RH	Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement avant droite	Actuador de control de la fuerza de amortiguación frontal derecho
D 12	Damping Force Control Actuator Rear LH	Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement arrière gauche	Actuador de control de la fuerza de amortiguación trasero izquierdo
D 13	Damping Force Control Actuator Rear RH	Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement arrière droite	Actuador de control de la fuerza de amortiguación trasero derecho
D 14	Detection SW (Rear Diff. Lock)	Détecteur (blocage de différentiel arrière)	Interruptor de detección (bloqueo del diferencial trasero)
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, frontal izquierda
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage de courtoisie sur porte avant droite	Luz de cortesía de la puerta, frontal derecha
D 17	Door Courtesy Light Rear LH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Luz de cortesía de la puerta, trasera izquierda
D 18	Door Courtesy Light Rear RH	Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Luz de cortesía de la puerta, trasera derecha
D 19	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche	Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda
D 20	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite	Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha
D 21	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda
D 22	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha
D 23	Door Key Lock and Unlock SW LH	Contacteur de condamnation et de libération de porte gauche avec la clé	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta izquierda
D 24	Door Key Lock and Unlock SW RH	Contacteur de condamnation et de libération de porte droite avec la clé	Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta derecha
D 25	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte avant gauche	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta frontal izquierda
D 26	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte avant droite	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta frontal derecha
D 27	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte arrière gauche	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta trasera izquierda
D 28	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH	Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte arrière droite	Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta trasera derecha
D 29	Driving Position Memory SW	Commande de mémoire de position de conduite	Interruptor de la memoria de la posición de conducción
F 23	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz de la puerta frontal izquierda
F 24	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz de la puerta frontal derecha
F 25	Front Interior Light	Plafonnier avant	Luz interior frontal
F 26	Front Personal Light	Projecteur individuel avant	Luz personal frontal
F 28	Fuel Pump and Sender	Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau	Bomba de combustible y emisor
F 29	Fuel Pump Control ECU	ECU de commande de pompe d'alimentation	ECU de control de la bomba de combustible
F 30	Fuel Pump Select Relay	Relais de sélection de pompe d'alimentation	Relé de selección de la bomba de combustible
F 31	Fuel Solenoid Valve 1	Soupape à solénoïde de carburant 1	Válvula de solenoide de combustible 1
F 32	Fuel Solenoid Valve 2	Soupape à solénoïde de carburant 2	Válvula de solenoide de combustible 2
H 20	Height Control Sensor Rear	Capteur arrière de commande de réglage de hauteur	Sensor de control de la altura trasero
H 21	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
J 42	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 43	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 44	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 45	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 46	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 47	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 48	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 49	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 50	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 51	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 52	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace
J 53	Junction Connector	Bloc raccord de jonction	Conector de enlace