

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
H 3	Headlight Cleaner Control Relay	<i>Relais de commande de lave-projecteur avant</i>	<i>Relé de control del limpiador del faro</i>
H 4	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-projecteur avant</i>	<i>Motor del limpiador del faro</i>
H 7	Headlight LH (High)	<i>Projecteur avant gauche (feux de route)</i>	<i>Faro izquierdo (luz de carretera)</i>
H 8	Headlight RH (High)	<i>Projecteur avant droit (feux de route)</i>	<i>Faro derecho (luz de carretera)</i>
H 9	Headlight LH (Low)	<i>Projecteur avant gauche (feux de croisement)</i>	<i>Faro izquierdo (luz de cruce)</i>
H 10	Headlight RH (Low)	<i>Projecteur avant droit (feux de croisement)</i>	<i>Faro derecho (luz de cruce)</i>
H 17	Horn LH	<i>Avertisseur gauche</i>	<i>Bocina izquierda</i>
H 18	Horn RH	<i>Avertisseur droit</i>	<i>Bocina derecha</i>
I 1	Ignition Coil and Igniter No.1	<i>Bobine d'allumage et allumeur no.1</i>	<i>Bobina de encendido y encendedor N.º1</i>
I 2	Ignition Coil and Igniter No.2	<i>Bobine d'allumage et allumeur no.2</i>	<i>Bobina de encendido y encendedor N.º2</i>
I 3	Ignition Coil and Igniter No.3	<i>Bobine d'allumage et allumeur no.3</i>	<i>Bobina de encendido y encendedor N.º3</i>
I 10	Injector No.1	<i>Injecteur no.1</i>	<i>Injector N.º1</i>
I 11	Injector No.2	<i>Injecteur no.2</i>	<i>Injector N.º2</i>
I 12	Injector No.3	<i>Injecteur no.3</i>	<i>Injector N.º3</i>
I 13	Injector No.4	<i>Injecteur no.4</i>	<i>Injector N.º4</i>
I 14	Injector No.5	<i>Injecteur no.5</i>	<i>Injector N.º5</i>
I 15	Injector No.6	<i>Injecteur no.6</i>	<i>Injector N.º6</i>
I 18	Intake Air Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'air d'admission</i>	<i>Sensor de la temperatura del aire de admisión</i>
I 23	ISC Valve	<i>Soupape ISC</i>	<i>Válvula de ISC</i>
K 1	Knock Sensor 1	<i>Capteur de cognement moteur 1</i>	<i>Sensor de golpeo 1</i>
K 2	Knock Sensor 2	<i>Capteur de cognement moteur 2</i>	<i>Sensor de golpeo 2</i>
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feux de recul</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás</i>
N 2	Noise Filter (Ignition)	<i>Filtre antiparasites (allumage)</i>	<i>Filtro de ruido (encendido)</i>
O 3	Oil Level Sensor	<i>Capteur de niveau d'huile</i>	<i>Sensor del nivel de aceite</i>
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	<i>Capteur de vitesse (combiné de bord)</i>	<i>Sensor de velocidad (medidor de combinación)</i>
S 2	Speed Sensor (ECT)	<i>Capteur de vitesse (ECT)</i>	<i>Sensor de velocidad (ECT)</i>
S 4	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 5	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
T 2	Theft Deterrent Horn	<i>Avertisseur de dissuasion contre le vol</i>	<i>Bocina del sistema antirrobo</i>
T 4	Throttle Position Sensor	<i>Capteur de position de papillon d'accélération</i>	<i>Sensor de posición del acelerador</i>
V 1	Vacuum Sensor	<i>Capteur de dépression</i>	<i>Sensor de vacío</i>
V 3	Variable Resistor	<i>Résistance variable</i>	<i>Resistor variable</i>
W 2	Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace</i>	<i>Motor del lavador</i>
W 3	Water Temp. Sender	<i>Jauge émettrice de température d'eau</i>	<i>Emisor de la temperatura del agua</i>
W 7	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 8	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 9	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	<i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>	<i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	<i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>	<i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>