

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	A/C-Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Condenser Fan Relay	A/C-Kondensatorlüfterrelais
A 4	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 5	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 7	A/C Magnetic Valve	A/C-Magnetventil
A 8	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	A/C-Dreifachdruckschalter (A/C-Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 9	A/T Oil Temp. Sensor	A/T-Öltemperatursensor
A 10	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 11	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 12	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 13	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 14	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 15	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlsensor, vorne, links
A 19	Air Cleaner Warning Sensor	Luftfilterwarnsensor
A 21	Airbag Sensor Front LH	Airbagsensor, vorn, links
A 22	Airbag Sensor Front RH	Airbagsensor, vorn, rechts
A 23	Alternator	Generator
A 24	Alternator	Generator
A 25	Auto Antenna Motor	Antennenmotor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Bremsflüssigkeitswarnschalter
C 1	Camshaft Position Sensor	Nockenwellenpositionssensor
C 2	Center Diff. Lock Control Motor	Verteilergetriebe-Differentialspernmotor
C 3	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Crankshaft Position Sensor	Kurbelwellenpositionssensor
C 5	Cruise Control Actuator	Konstanthalterstellglied
D 1	Detection SW (Center Diff. Lock)	Abtastschalter (mittlere Differentialsperre)
D 2	Detection SW (Transfer L Position)	Abtastschalter (L-Verteilergetriebeposition)
D 3	Detection SW (Transfer Neutral Position)	Abtastschalter (Verteilergetriebeneutralposition)
D 30	Detection SW (Front Diff. Lock)	Abtastschalter (vordere Differentialsperre)
E 1	ECT Solenoid	ECT-Magnet
E 2	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 3	Engine Hood Courtesy SW	Motorraumleuchtschalter
F 3	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 4	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 7	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 8	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 10	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 11	Front Wiper Motor	Windschutzscheibenwischermotor
F 14	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpenwiderstand
F 17	Fusible Link Block	Schmelzsicherungskasten
F 33	Front Diff. Lock Motor	vorderer Differentialspernmotor