

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 3	Headlight Cleaner Control Relay	Relais de commande de lave-projecteur avant	Relé de control del limpiador del faro
H 4	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 7	Headlight LH (High)	Projecteur avant gauche (feux de route)	Faro izquierdo (luz de carretera)
H 8	Headlight RH (High)	Projecteur avant droit (feux de route)	Faro derecho (luz de carretera)
H 9	Headlight LH (Low)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	Faro izquierdo (luz de cruce)
H 10	Headlight RH (Low)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	Faro derecho (luz de cruce)
H 15	Height Control Sensor Front LH	Capteur avant gauche de commande de réglage de hauteur	Sensor de control de altura frontal izquierdo
H 16	Height Control Sensor Front RH	Capteur avant droit de commande de réglage de hauteur	Sensor de control de altura frontal derecho
H 17	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 18	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 9	Injection Pump	Pompe d'injection	Bomba de inyección
I 18	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura del aire de admisión
I 19	Intake Heater	Chauffage d'admission	Calefactor de admisión
I 20	Intake Heater Relay	Relais de chauffage d'admission	Relé del calefactor de admisión
I 21	Intake Heater Relay	Relais de chauffage d'admission	Relé del calefactor de admisión
I 22	Intake Heater Relay	Relais de chauffage d'admission	Relé del calefactor de admisión
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feux de recul	Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás
O 3	Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile	Sensor del nivel de aceite
O 4	Oil Pressure Sender	Jauge émettrice de pression d'huile	Transmisor de presión de aceite
P 2	Power Steering Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile de direction assistée	Interruptor de presión de aceite de la servodirección
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	Capteur de vitesse (combiné de bord)	Sensor de velocidad (medidor de combinación)
S 2	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 3	Spill Valve	Soupape de décharge	Válvula de rebosa
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Temp. Sensor (AHC)	Capteur de température (AHC)	Sensor de la temperatura (AHC)
T 5	Timing Control Valve	Soupape de contrôle de calage	Válvula de control de la distribución
T 6	Turbo Pressure Sensor	Capteur de pression de turbocompresseur	Sensor de presión turbo
V 4	Viscous Heater Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de chauffage visqueux	Embrague magnétique del calefactor viscoso
V 5	Viscous Heater Relay	Relais de chauffage visqueux	Relé del calefactor viscoso
V 6	VRV (EGR)	VRV (EGR)	VRV (EGR)
V 7	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (de régime ralenti accéléré de A/C)	VSV (aumento del ralentí del A/C)
V 8	VSV (EGR Cut)	VSV (coupure de EGR)	VSV (corte de EGR)
V 10	VSV (Fully Closed)	VSV (complètement fermée)	VSV (completamente cerrada)
V 11	VSV (Turbo Pressure Sensor)	VSV (capteur de pression de turbocompresseur)	VSV (sensor de presión turbo)
W 2	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 3	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 5	Water Temp. SW (A/C)	Contacteur de température d'eau (A/C)	Interruptor de la temperatura del agua (A/C)
W 6	Water Temp. SW (ECT)	Contacteur de température d'eau (ECT)	Interruptor de la temperatura del agua (ECT)
W 7	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 8	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et contacteur magnétique	Motor e interruptor magnétique del cabrestante
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et contacteur magnétique	Motor e interruptor magnétique del cabrestante