

## Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
P 18	Power Window Motor Front RH	<i>Moteur de lève-glace électrique avant droit</i>	<i>Motor de la ventanilla automática frontal derecha</i>
P 19	Power Window Motor Rear LH	<i>Moteur de lève-glace électrique arrière gauche</i>	<i>Motor de la ventanilla automática trasera izquierda</i>
P 20	Power Window Motor Rear RH	<i>Moteur de lève-glace électrique arrière droit</i>	<i>Motor de la ventanilla automática trasera derecha</i>
P 21	Pretensioner LH	<i>Prétendeur gauche</i>	<i>Pretensor izquierdo</i>
P 22	Pretensioner RH	<i>Prétendeur droit</i>	<i>Pretensor derecho</i>
R 13	Rear A/C Control SW	<i>Commande de A/C arrière</i>	<i>Interruptor de control del A/C trasero</i>
R 14	Rear Air Mix Control Servo Motor	<i>Servomoteur de commande de mélange d'air arrière</i>	<i>Servomotor de control de mezcla de aire trasero</i>
R 15	Rear Combination Light LH	<i>Eclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luz de combinación trasera izquierda</i>
R 17	Rear Combination Light RH	<i>Eclairage arrière combiné droit</i>	<i>Luz de combinación trasera derecha</i>
R 19	Rear Cooler Blower Motor	<i>Commande de soufflerie de climatiseur arrière</i>	<i>Motor del soplador del enfriador trasero</i>
R 20	Rear Cooler Magnetic Valve	<i>Vanne électromagnétique de climatiseur arrière</i>	<i>Válvula magnética del enfriador trasero</i>
R 21	Rear Cooler Power Transistor	<i>Transistor d'alimentation de climatiseur arrière</i>	<i>Transistor de potencia del enfriador trasero</i>
R 22	Rear Cooler Relay	<i>Relais de climatiseur arrière</i>	<i>Relé del enfriador trasero</i>
R 23	Rear Diff. Lock Motor	<i>Moteur de blocage de différentiel arrière</i>	<i>Motor de bloqueo del diferencial trasero</i>
R 24	Rear Door Speaker LH	<i>Haut-parleur de porte arrière gauche</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera izquierda</i>
R 25	Rear Door Speaker RH	<i>Haut-parleur de porte arrière droit</i>	<i>Altavoz de la puerta trasera derecha</i>
R 26	Rear Evaporator Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'évaporateur arrière</i>	<i>Sensor de la temperatura del evaporador trasero</i>
R 27	Rear Heater Blower Motor	<i>Moteur de soufflerie de chauffage arrière</i>	<i>Motor del soplador del calefactor trasero</i>
R 28	Rear Heater Blower Resistor	<i>Résistance de soufflerie de chauffage arrière</i>	<i>Resistor del soplador del calefactor trasero</i>
R 30	Rear Heater Power Transistor	<i>Transistor d'alimentation de chauffage arrière</i>	<i>Transistor de potencia del calefactor trasero</i>
R 31	Rear Heater Relay	<i>Relais de chauffage arrière</i>	<i>Relé del calefactor trasero</i>
R 32	Rear Inlet Air Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'air d'admission arrière</i>	<i>Sensor de la temperatura del aire de admisión trasero</i>
R 33	Rear Interior Light	<i>Plafonnier arrière</i>	<i>Luz interior trasera</i>
R 34	Rear Personal Light	<i>Projecteur individuel arrière</i>	<i>Luz personal trasera</i>
R 37	Rear Window Defogger LH	<i>Désembueur de glace de lunette arrière gauche</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera izquierda</i>
R 38	Rear Window Defogger LH	<i>Désembueur de glace de lunette arrière gauche</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera izquierda</i>
R 39	Rear Window Defogger RH	<i>Désembueur de glace de lunette arrière droit</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera derecha</i>
R 40	Rear Window Defogger RH	<i>Désembueur de glace de lunette arrière droit</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera derecha</i>
R 42	Rear Wiper Motor LH	<i>Moteur d'essuie-glace de lunette arrière gauche</i>	<i>Motor del limpiador trasero izquierdo</i>
R 43	Rear Wiper Motor RH	<i>Moteur d'essuie-glace de lunette arrière droit</i>	<i>Motor del limpiador trasero derecho</i>
R 45	Rear Wiper Relay LH	<i>Relais d'essuie-glace de lunette arrière gauche</i>	<i>Relé del limpiador trasero izquierdo</i>
R 46	Rear Wiper Relay RH	<i>Relais d'essuie-glace de lunette arrière droite</i>	<i>Relé del limpiador trasero derecho</i>
R 47	Remote Control Mirror ECU	<i>ECU de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>ECU del espejo con control remoto</i>
R 48	Remote Control Mirror LH	<i>Rétroviseur à commande électrique gauche</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto izquierdo</i>
R 49	Remote Control Mirror RH	<i>Rétroviseur à commande électrique droit</i>	<i>Espejo retrovisor de control remoto derecho</i>
R 50	Room Temp. Sensor (Rear)	<i>Capteur de température ambiante (arrière)</i>	<i>Sensor de la temperatura del compartimiento (trasero)</i>
S 12	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 13	Stereo Component Amplifier	<i>Amplificateur stéréo</i>	<i>Amplificador de componente estéreo</i>
S 14	Sub Fuel Pump	<i>Pompe d'alimentation secondaire</i>	<i>Bomba de combustible secundario</i>
S 15	Sub Fuel Pump Forcing Driving Relay	<i>Relais de commande à force de pompe d'alimentation secondaire</i>	<i>Relé impulsor de fuerza de la bomba de combustible secundaria</i>
S 16	Sub Fuel Sender	<i>Jauge émettrice de niveau d'essence secondaire</i>	<i>Transmisor de combustible secundario</i>
T 18	Trailer Socket	<i>Prise de remorque</i>	<i>Receptáculo para remolque</i>
T 19	Tweeter LH	<i>Tweeter gauche</i>	<i>Altavoz de agudos izquierdo</i>
T 20	Tweeter RH	<i>Tweeter droite</i>	<i>Altavoz de agudos derecho</i>
W 13	Woofer (Speaker)	<i>Woofer (haut-parleur)</i>	<i>Altavoz de graves (altavoz)</i>