

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
L 1	License Plate Light	Eclairage de plaque minéralogique	Luz de la matrícula
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque minéralogique gauche	Luz de la matrícula izquierda
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque minéralogique droit	Luz de la matrícula derecha
M 1	Moon Roof Control ECU	ECU de commande de toit ouvrant	ECU de control del techo lunar
M 2	Moon Roof Control SW	Commande de toit ouvrant	Interruptor de control del techo lunar
P 7	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
P 8	Power Outlet (Luggage Compartment)	Prise d'alimentation (compartment à bagages)	Toma de alimentación (portaequipajes)
P 11	Power Window Control SW Front LH	Commande de lève-glace électrique avant gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática frontal izquierda
P 13	Power Window Control SW Rear LH	Commande de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera izquierda
P 14	Power Window Control SW Rear RH	Commande de lève-glace électrique arrière droit	Interruptor de control de la ventanilla automática trasera derecha
P 15	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 16	Power Window Master SW	Commande générale de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 17	Power Window Motor Front LH	Moteur de lève-glace électrique avant gauche	Motor de la ventanilla automática frontal izquierda
P 18	Power Window Motor Front RH	Moteur de lève-glace électrique avant droit	Motor de la ventanilla automática frontal derecha
P 19	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática trasera izquierda
P 20	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droit	Motor de la ventanilla automática trasera derecha
P 21	Pretensioner LH	Prétendeur gauche	Pretensor izquierdo
P 22	Pretensioner RH	Prétendeur droit	Pretensor derecho
R 13	Rear A/C Control SW	Commande de A/C arrière	Interruptor de control del A/C trasero
R 14	Rear Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air arrière	Servomotor de control de mezcla de aire trasero
R 15	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 16	Rear Combination Light LH	Eclairage arrière combiné gauche	Luz de combinación trasera izquierda
R 17	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 18	Rear Combination Light RH	Eclairage arrière combiné droit	Luz de combinación trasera derecha
R 19	Rear Cooler Blower Motor	Commande de soufflerie de climatiseur arrière	Motor del soplador del enfriador trasero
R 20	Rear Cooler Magnetic Valve	Vanne électromagnétique de climatiseur arrière	Válvula magnética del enfriador trasero
R 21	Rear Cooler Power Transistor	Transistor d'alimentation de climatiseur arrière	Transistor de potencia del enfriador trasero
R 22	Rear Cooler Relay	Relais de climatiseur arrière	Relé del enfriador trasero
R 23	Rear Diff. Lock Motor	Moteur de blocage de différentiel arrière	Motor de bloqueo del diferencial trasero
R 24	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz de la puerta trasera izquierda
R 25	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droit	Altavoz de la puerta trasera derecha
R 26	Rear Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température d'évaporateur arrière	Sensor de la temperatura del evaporador trasero
R 27	Rear Heater Blower Motor	Moteur de soufflerie de chauffage arrière	Motor del soplador del calefactor trasero
R 28	Rear Heater Blower Resistor	Résistance de soufflerie de chauffage arrière	Resistor del soplador del calefactor trasero
R 30	Rear Heater Power Transistor	Transistor d'alimentation de chauffage arrière	Transistor de potencia del calefactor trasero
R 31	Rear Heater Relay	Relais de chauffage arrière	Relé del calefactor trasero
R 32	Rear Inlet Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission arrière	Sensor de la temperatura del aire de admisión trasero
R 33	Rear Interior Light	Plafonnier arrière	Luz interior trasera
R 34	Rear Personal Light	Projecteur individuel arrière	Luz personal trasera
R 35	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 36	Rear Window Defogger	Désembueur de glace de lunette arrière	Desempañador de la ventanilla trasera
R 41	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de lunette arrière	Motor del limpiador trasero
R 44	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace de lunette arrière	Relé del limpiador trasero
R 47	Remote Control Mirror ECU	ECU de rétroviseur à commande électrique	ECU del espejo con control remoto
R 48	Remote Control Mirror LH	Rétroviseur à commande électrique gauche	Espejo retrovisor de control remoto izquierdo
R 49	Remote Control Mirror RH	Rétroviseur à commande électrique droit	Espejo retrovisor de control remoto derecho
R 50	Room Temp. Sensor (Rear)	Capteur de température ambiante (arrière)	Sensor de la temperatura del compartimento (trasero)
S 14	Sub Fuel Pump	Pompe d'alimentation secondaire	Bomba de combustible secundario
S 15	Sub Fuel Pump Forcing Driving Relay	Relais de commande à force de pompe d'alimentation secondaire	Relé impulsor de fuerza de la bomba de combustible secundaria
S 16	Sub Fuel Sender	Jauge émettrice de niveau d'essence secondaire	Transmisor de combustible secundario
T 17	Tire Carrier Courtesy SW	Commutateur de courtoisie de porte-roue de secours	Interruptor de cortesía del soporte del neumático
T 18	Trailer Socket	Prise de remorque	Receptáculo para remolque
T 19	Tweeter LH	Tweeter gauche	Altavoz de agudos izquierdo
T 20	Tweeter RH	Tweeter droite	Altavoz de agudos derecho
W 13	Woofers (Speaker)	Woofers (haut-parleur)	Altavoz de graves (altavoz)