

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 3	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 4	Blower HI Relay	Relais HI de soufflerie	Relé HI del soplador
B 5	Blower LO Relay	Relais LO de soufflerie	Relé LO del soplador
B 6	Blower ME Relay	Relais ME de soufflerie	Relé ME del soplador
C 6	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Cargador automático de CD
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 8	Center Diff. Lock Control Relay	Relais de blocage de différentiel central	Relé de control de bloqueo del diferencial central
C 9	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 10	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 11	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 12	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 13	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 14	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 15	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 16	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 17	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 18	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 19	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 20	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 21	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 22	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 23	Cooler Box	Boîte de climatiseur	Caja del enfriador
C 24	Cruise Control Clutch SW	Contacteur d'accouplement de programmeur de vitesse de croisière	Interruptor del embrague de control de crucero
C 25	Cruise Control ECU	ECU de programmeur de vitesse de croisière	ECU de control de crucero
D 5	Damping Mode Select SW and Height Control SW	Sélecteur de mode d'amortissement et commande de réglage de hauteur	Interruptor de selección de mode de amortiguación e interruptor de control de la altura
D 6	Daytime Running Light Relay	Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 7	Diode (Front Fog)	Diode (antibrouillard)	Diodo (antiniebla frontal)
D 8	DLC3	DLC3	DLC3
D 9	Door Lock Control SW	Commande de condamnation de porte	Interruptor de control de bloqueo de la puerta
E 4	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 5	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 6	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
E 7	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 8	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 9	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 10	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 11	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 17	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
E 18	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
E 19	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
F 18	Fuel Pump Inertia SW	Contacteur à inertie de pompe d'alimentation	Interruptor de inercia de la bomba de combustible
F 19	Front Blower Motor	Moteur de soufflerie avant	Motor del soplador delantero
F 20	Front Blower Resistor	Résistance de soufflerie avant	Resistor del soplador delantero
F 21	Front/Rear Diff. Lock Control SW or Rear Diff. Lock Control SW	Commande de blocage de différentiels avant/arrière ou commande de blocage de différentiel arrière	Interruptor de control de bloqueo del diferencial frontal/trasero o Interruptor de control de bloqueo del diferencial trasero
F 22	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de changement de réservoir de carburant	Conmutador del depósito de combustible
F 27	Front/Rear Diff. Lock Control ECU	ECU de commande blocage de différentiel avant/arrière	ECU de control de bloqueo del diferencial frontal/trasero
G 3	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
H 19	Headlight Beam Level Control SW	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Interruptor de control del nivel del haz del faro
I 24	Idle-Up SW	Contacteur de régime ralenti accéléré	Interruptor de aumento del ralenti
I 25	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 26	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
I 27	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental
I 28	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental
I 29	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental

English

Français

Español