

Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 41	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 42	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 43	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 44	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 45	ABS Speed Sensor Rear LH	ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, links
A 46	ABS Speed Sensor Rear RH	ABS-Raddrehzahlsensor, hinten, rechts
A 47	Accumulator Solenoid	Druckspeicher-Solenoid
B 7	Back Door Courtesy SW	Heckklappenleuchterschalter
B 8	Back Door Key Lock and Unlock SW	Heckklappenverriegelungsschalter
B 9	Back Door Lock Motor and Back Door Unlock Detection SW	Heckklappenverriegelungsmotor und Heckklappenentriegelungsschalter
C 26	Control Valve Assembly	Regelventil-Bauteil
D 10	Damping Force Control Actuator Front LH	Dämpfungskraft-Federungsstellglied, vorne, links
D 11	Damping Force Control Actuator Front RH	Dämpfungskraft-Federungsstellglied, vorne, rechts
D 12	Damping Force Control Actuator Rear LH	Dämpfungskraft-Federungsstellglied, hinten, links
D 13	Damping Force Control Actuator Rear RH	Dämpfungskraft-Federungsstellglied, hinten, rechts
D 14	Detection SW (Rear Diff. Lock)	Abtastschalter (hintere Differentialsperre)
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Türleuchte, vorne, links
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Türleuchte, vorne, rechts
D 17	Door Courtesy Light Rear LH	Türleuchte, hinten, links
D 18	Door Courtesy Light Rear RH	Türleuchte, hinten, rechts
D 19	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchterschalter, vorne, links
D 20	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchterschalter, vorne, rechts
D 21	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchterschalter, hinten, links
D 22	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchterschalter, hinten, rechts
D 23	Door Key Lock and Unlock SW LH	Türschloßverriegelungsschalter, links
D 24	Door Key Lock and Unlock SW RH	Türschloßverriegelungsschalter, rechts
D 25	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH	Türverriegelungsmotor und Türenriegelungsschalter, vorne, links
D 26	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH	Türverriegelungsmotor und Türenriegelungsschalter, vorne, rechts
D 27	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH	Türverriegelungsmotor und Türenriegelungsschalter, hinten, links
D 28	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH	Türverriegelungsmotor und Türenriegelungsschalter, hinten, rechts
D 29	Driving Position Memory SW	Positionsspeicherschalter
F 23	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 24	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 25	Front Interior Light	vordere Innenleuchte
F 26	Front Personal Light	vordere Leseleuchte
F 28	Fuel Pump and Sender	Kraftstoffpumpe und Standgeber
F 29	Fuel Pump Control ECU	Kraftstoffpumpensteuer-ECU
F 30	Fuel Pump Select Relay	Kraftstoffpumpenwahlrelais
F 31	Fuel Solenoid Valve 1	Kraftstoffmagnetventil 1
F 32	Fuel Solenoid Valve 2	Kraftstoffmagnetventil 2
H 20	Height Control Sensor Rear	Höhensteuerungssensor, hinten
H 21	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
J 42	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 43	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 44	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 45	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 46	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 47	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 48	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 49	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 50	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 51	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 52	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 53	Junction Connector	Verbindungsstecker