

Position of Parts in Body (Cont'd)

| Code | English | Français | Español |
|------|-------------------------------------|--|--|
| P 17 | Power Window Motor Front LH | <i>Moteur de lève-glace électrique avant gauche</i> | <i>Motor de la ventanilla automática frontal izquierda</i> |
| P 18 | Power Window Motor Front RH | <i>Moteur de lève-glace électrique avant droit</i> | <i>Motor de la ventanilla automática frontal derecha</i> |
| P 19 | Power Window Motor Rear LH | <i>Moteur de lève-glace électrique arrière gauche</i> | <i>Motor de la ventanilla automática trasera izquierda</i> |
| P 20 | Power Window Motor Rear RH | <i>Moteur de lève-glace électrique arrière droit</i> | <i>Motor de la ventanilla automática trasera derecha</i> |
| P 21 | Pretensioner LH | <i>Prétendeur gauche</i> | <i>Pretensor izquierdo</i> |
| P 22 | Pretensioner RH | <i>Prétendeur droit</i> | <i>Pretensor derecho</i> |
| R 13 | Rear A/C Control SW | <i>Commande de A/C arrière</i> | <i>Interruptor de control del A/C trasero</i> |
| R 14 | Rear Air Mix Control Servo Motor | <i>Servomoteur de commande de mélange d'air arrière</i> | <i>Servomotor de control de mezcla de aire trasero</i> |
| R 15 | Rear Combination Light LH | <i>Eclairage arrière combiné gauche</i> | <i>Luz de combinación trasera izquierda</i> |
| R 17 | Rear Combination Light RH | <i>Eclairage arrière combiné droit</i> | <i>Luz de combinación trasera derecha</i> |
| R 19 | Rear Cooler Blower Motor | <i>Commande de soufflerie de climatiseur arrière</i> | <i>Motor del soplador del enfriador trasero</i> |
| R 20 | Rear Cooler Magnetic Valve | <i>Vanne électromagnétique de climatiseur arrière</i> | <i>Válvula magnética del enfriador trasero</i> |
| R 21 | Rear Cooler Power Transistor | <i>Transistor d'alimentation de climatiseur arrière</i> | <i>Transistor de potencia del enfriador trasero</i> |
| R 22 | Rear Cooler Relay | <i>Relais de climatiseur arrière</i> | <i>Relé del enfriador trasero</i> |
| R 23 | Rear Diff. Lock Motor | <i>Moteur de blocage de différentiel arrière</i> | <i>Motor de bloqueo del diferencial trasero</i> |
| R 24 | Rear Door Speaker LH | <i>Haut-parleur de porte arrière gauche</i> | <i>Altavoz de la puerta trasera izquierda</i> |
| R 25 | Rear Door Speaker RH | <i>Haut-parleur de porte arrière droit</i> | <i>Altavoz de la puerta trasera derecha</i> |
| R 26 | Rear Evaporator Temp. Sensor | <i>Capteur de température d'évaporateur arrière</i> | <i>Sensor de la temperatura del evaporador trasero</i> |
| R 27 | Rear Heater Blower Motor | <i>Moteur de soufflerie de chauffage arrière</i> | <i>Motor del soplador del calefactor trasero</i> |
| R 28 | Rear Heater Blower Resistor | <i>Résistance de soufflerie de chauffage arrière</i> | <i>Resistor del soplador del calefactor trasero</i> |
| R 30 | Rear Heater Power Transistor | <i>Transistor d'alimentation de chauffage arrière</i> | <i>Transistor de potencia del calefactor trasero</i> |
| R 31 | Rear Heater Relay | <i>Relais de chauffage arrière</i> | <i>Relé del calefactor trasero</i> |
| R 32 | Rear Inlet Air Temp. Sensor | <i>Capteur de température d'air d'admission arrière</i> | <i>Sensor de la temperatura del aire de admisión trasero</i> |
| R 33 | Rear Interior Light | <i>Plafonnier arrière</i> | <i>Luz interior trasera</i> |
| R 34 | Rear Personal Light | <i>Projecteur individuel arrière</i> | <i>Luz personal trasera</i> |
| R 37 | Rear Window Defogger LH | <i>Désembueur de glace de lunette arrière gauche</i> | <i>Desempañador de la ventanilla trasera izquierda</i> |
| R 38 | Rear Window Defogger LH | <i>Désembueur de glace de lunette arrière gauche</i> | <i>Desempañador de la ventanilla trasera izquierda</i> |
| R 39 | Rear Window Defogger RH | <i>Désembueur de glace de lunette arrière droit</i> | <i>Desempañador de la ventanilla trasera derecha</i> |
| R 40 | Rear Window Defogger RH | <i>Désembueur de glace de lunette arrière droit</i> | <i>Desempañador de la ventanilla trasera derecha</i> |
| R 42 | Rear Wiper Motor LH | <i>Moteur d'essuie-glace de lunette arrière gauche</i> | <i>Motor del limpiador trasero izquierdo</i> |
| R 43 | Rear Wiper Motor RH | <i>Moteur d'essuie-glace de lunette arrière droit</i> | <i>Motor del limpiador trasero derecho</i> |
| R 45 | Rear Wiper Relay LH | <i>Relais d'essuie-glace de lunette arrière gauche</i> | <i>Relé del limpiador trasero izquierdo</i> |
| R 46 | Rear Wiper Relay RH | <i>Relais d'essuie-glace de lunette arrière droite</i> | <i>Relé del limpiador trasero derecho</i> |
| R 47 | Remote Control Mirror ECU | <i>ECU de rétroviseur à commande électrique</i> | <i>ECU del espejo con control remoto</i> |
| R 48 | Remote Control Mirror LH | <i>Rétroviseur à commande électrique gauche</i> | <i>Espejo retrovisor de control remoto izquierdo</i> |
| R 49 | Remote Control Mirror RH | <i>Rétroviseur à commande électrique droit</i> | <i>Espejo retrovisor de control remoto derecho</i> |
| R 50 | Room Temp. Sensor (Rear) | <i>Capteur de température ambiante (arrière)</i> | <i>Sensor de la temperatura del compartimiento (trasero)</i> |
| S 14 | Sub Fuel Pump | <i>Pompe d'alimentation secondaire</i> | <i>Bomba de combustible secundario</i> |
| S 15 | Sub Fuel Pump Forcing Driving Relay | <i>Relais de commande à force de pompe d'alimentation secondaire</i> | <i>Relé impulsor de fuerza de la bomba de combustible secundaria</i> |
| S 16 | Sub Fuel Sender | <i>Jauge émettrice de niveau d'essence secondaire</i> | <i>Transmisor de combustible secundario</i> |
| T 18 | Trailer Socket | <i>Prise de remorque</i> | <i>Receptáculo para remolque</i> |
| T 19 | Tweeter LH | <i>Tweeter gauche</i> | <i>Altavoz de agudos izquierdo</i> |
| T 20 | Tweeter RH | <i>Tweeter droite</i> | <i>Altavoz de agudos derecho</i> |
| W 13 | Woofers (Speaker) | <i>Woofers (haut-parleur)</i> | <i>Altavoz de graves (altavoz)</i> |