

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de A/C	Sensor del temperatura ambiente del A/C
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur de A/C	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Condenser Fan Relay	Relais de ventilateur de condenseur de A/C	Relé del ventilador del condensador del A/C
A 4	A/C Dual Pressure SW	Double pressostat A/C	Interruptor de presión doble del A/C
A 5	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique de A/C	Embrague magnético del A/C
A 7	A/C Magnetic Valve	Vanne électromagnétique de A/C	Válvula magnética del A/C
A 10	ABS Actuator	Dispositif de commande de ABS	Actuador de ABS
A 11	ABS Actuator	Dispositif de commande de ABS	Actuador de ABS
A 12	ABS Actuator	Dispositif de commande de ABS	Actuador de ABS
A 13	ABS Actuator	Dispositif de commande de ABS	Actuador de ABS
A 14	ABS Actuator	Dispositif de commande de ABS	Actuador de ABS
A 15	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse de ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 16	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse de ABS avant droit	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho
A 18	AHC Pump Motor	Moteur de pompe d'AHC	Motor de la bomba de AHC
A 19	Air Cleaner Warning Sensor	Capteur de rappel de filtre à air	Sensor de advertencia del filtro de aire
A 21	Airbag Sensor Front LH	Capteur de sac gonflable avant gauche	Sensor del colchón de aire delantero izquierdo
A 22	Airbag Sensor Front RH	Capteur de sac gonflable avant droit	Sensor del colchón de aire delantero derecho
A 23	Alternator	Alternateur	Alternador
A 24	Alternator	Alternateur	Alternador
A 25	Auto Antenna Motor	Moteur d'antenne électrique	Motor de la antena eléctrica
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Interruptor de la luz de marcha atrás
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein	Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos
C 2	Center Diff. Lock Control Motor	Moteur de blocage de différentiel central	Motor de control de bloqueo del diferencial central
C 3	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 5	Cruise Control Actuator	Dispositif de commande de programmeur de vitesse de croisière	Actuador del control de crucero
D 1	Detection SW (Center Diff. Lock)	Détecteur (blocage de différentiel central)	Interruptor de detección (bloqueo del diferencial central)
D 2	Detection SW (Transfer L Position)	Detection SW (Transfer L Position)	Interruptor de detección (posición L de la transferencia)
D 30	Detection SW (Front Diff. Lock)	Détecteur (blocage de différentiel avant)	Interruptor de detección (bloqueo del diferencial delantero)
E 3	Engine Hood Courtesy SW	Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur	Interruptor de cortesía del capo del motor
F 2	Fluid Pressure Sensor	Capteur de pression de liquide	Sensor de presión de líquido
F 3	Front Clearance Light LH	Feu d'encombrement avant gauche	Luz de paso delantera izquierda
F 4	Front Clearance Light RH	Feu d'encombrement avant droit	Luz de paso delantera derecha
F 5	Front Fog Light LH	Projecteur antibrouillard avant gauche	Luz antiniebla frontal izquierda
F 6	Front Fog Light RH	Projecteur antibrouillard avant droit	Luz antiniebla frontal derecha
F 7	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction latéral avant gauche	Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda
F 8	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction latéral avant droit	Luz de la señal de giro lateral frontal derecha
F 9	Front Turn Signal Light LH	Feu de changement de direction avant gauche	Luz de la señal de giro delantera izquierda
F 10	Front Turn Signal Light RH	Feu de changement de direction avant droit	Luz de la señal de giro delantera derecha
F 11	Front Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace de pare-brise	Motor del limpiador frontal
F 12	Fuel Cut Valve Controller	Contrôleur de soupape de coupure d'alimentation	Controlador de la válvula de corte de combustible
F 13	Fuel Heater SW	Commande de réchauffeur d'essence	Interruptor del calefactor de combustible
F 15	Fuel Sediment SW	Contacteur d'accumulateur de dépôts d'essence	Interruptor de sedimentos de combustible
F 17	Fusible Link Block	Bloc d'éléments fusibles	Bloque de eslabones fusibles
F 33	Front Diff. Lock Motor	Moteur de blocage de différentiel avant	Motor de bloqueo del diferencial delantero
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Bujía incandescente
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé de bujía incandescente