

Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 26	Control Valve Assembly	<i>Ensemble de soupape de contrôle</i>	<i>Ensamblaje de la válvula de control</i>
D 10	Damping Force Control Actuator Front LH	<i>Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement avant gauche</i>	<i>Actuador de control de la fuerza de amortiguación frontal izquierdo</i>
D 11	Damping Force Control Actuator Front RH	<i>Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement avant droite</i>	<i>Actuador de control de la fuerza de amortiguación frontal derecho</i>
D 12	Damping Force Control Actuator Rear LH	<i>Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement arrière gauche</i>	<i>Actuador de control de la fuerza de amortiguación trasero izquierdo</i>
D 13	Damping Force Control Actuator Rear RH	<i>Dispositif de commande de contrôle de force d'amortissement arrière droite</i>	<i>Actuador de control de la fuerza de amortiguación trasero derecho</i>
D 14	Detection SW (Rear Diff. Lock)	<i>Détecteur (blocage de différentiel arrière)</i>	<i>Interruptor de detección (bloqueo del diferencial trasero)</i>
D 15	Door Courtesy Light Front LH	<i>Eclairage de courtoisie sur porte avant gauche</i>	<i>Luz de cortesía de la puerta, frontal izquierda</i>
D 16	Door Courtesy Light Front RH	<i>Eclairage de courtoisie sur porte avant droite</i>	<i>Luz de cortesía de la puerta, frontal derecha</i>
D 17	Door Courtesy Light Rear LH	<i>Eclairage de courtoisie sur porte arrière gauche</i>	<i>Luz de cortesía de la puerta, trasera izquierda</i>
D 18	Door Courtesy Light Rear RH	<i>Eclairage de courtoisie sur porte arrière droite</i>	<i>Luz de cortesía de la puerta, trasera derecha</i>
D 19	Door Courtesy SW Front LH	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta frontal izquierda</i>
D 20	Door Courtesy SW Front RH	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta frontal derecha</i>
D 21	Door Courtesy SW Rear LH	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta trasera izquierda</i>
D 22	Door Courtesy SW Rear RH	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droite</i>	<i>Interruptor de cortesía de la puerta trasera derecha</i>
D 23	Door Key Lock and Unlock SW LH	<i>Contacteur de condamnation et de libération de porte gauche avec la clé</i>	<i>Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta izquierda</i>
D 24	Door Key Lock and Unlock SW RH	<i>Contacteur de condamnation et de libération de porte droite avec la clé</i>	<i>Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la llave de la puerta derecha</i>
D 25	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH	<i>Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte avant gauche</i>	<i>Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta frontal izquierda</i>
D 26	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH	<i>Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte avant droite</i>	<i>Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta frontal derecha</i>
D 27	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH	<i>Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte arrière gauche</i>	<i>Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta trasera izquierda</i>
D 28	Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH	<i>Moteur de condamnation de porte et contacteur de détection de libération de porte arrière droite</i>	<i>Motor de bloqueo de la puerta e interruptor de detección de desbloqueo de la puerta trasera derecha</i>
D 29	Driving Position Memory SW	<i>Commande de mémoire de position de conduite</i>	<i>Interruptor de la memoria de la posición de conducción</i>
F 23	Front Door Speaker LH	<i>Haut-parleur de porte avant gauche</i>	<i>Altavoz de la puerta frontal izquierda</i>
F 24	Front Door Speaker RH	<i>Haut-parleur de porte avant droite</i>	<i>Altavoz de la puerta frontal derecha</i>
F 25	Front Interior Light	<i>Plafonnier avant</i>	<i>Luz interior frontal</i>
F 26	Front Personal Light	<i>Projecteur individuel avant</i>	<i>Luz personal frontal</i>
F 28	Fuel Pump and Sender	<i>Pompe d'alimentation et jauge émettrice de niveau</i>	<i>Bomba de combustible y emisor</i>
F 29	Fuel Pump Control ECU	<i>ECU de commande de pompe d'alimentation</i>	<i>ECU de control de la bomba de combustible</i>
F 30	Fuel Pump Select Relay	<i>Relais de sélection de pompe d'alimentation</i>	<i>Relé de selección de la bomba de combustible</i>
F 31	Fuel Solenoid Valve 1	<i>Soupape à solénoïde de carburant 1</i>	<i>Válvula de solenoide de combustible 1</i>
F 32	Fuel Solenoid Valve 2	<i>Soupape à solénoïde de carburant 2</i>	<i>Válvula de solenoide de combustible 2</i>
H 20	Height Control Sensor Rear	<i>Capteur arrière de commande de réglage de hauteur</i>	<i>Sensor de control de la altura trasero</i>
H 21	High Mounted Stop Light	<i>Feux stop à implantation haute</i>	<i>Luz de parada de montura alta</i>
J 42	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 43	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 44	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 45	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 46	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 47	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 48	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 49	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 50	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 51	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 52	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 53	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>

English

Français

Español