

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
H 3	Headlight Cleaner Control Relay	<i>Relais de commande de lave-projecteur avant</i>	<i>Relé de control del limpiador del faro</i>
H 4	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-projecteur avant</i>	<i>Motor del limpiador del faro</i>
H 7	Headlight LH (High)	<i>Projecteur avant gauche (feux de route)</i>	<i>Faro izquierdo (luz de carretera)</i>
H 8	Headlight RH (High)	<i>Projecteur avant droit (feux de route)</i>	<i>Faro derecho (luz de carretera)</i>
H 9	Headlight LH (Low)	<i>Projecteur avant gauche (feux de croisement)</i>	<i>Faro izquierdo (luz de cruce)</i>
H 10	Headlight RH (Low)	<i>Projecteur avant droit (feux de croisement)</i>	<i>Faro derecho (luz de cruce)</i>
H 15	Height Control Sensor Front LH	<i>Capteur avant gauche de commande de réglage de hauteur</i>	<i>Sensor de control de altura frontal izquierdo</i>
H 16	Height Control Sensor Front RH	<i>Capteur avant droit de commande de réglage de hauteur</i>	<i>Sensor de control de altura frontal derecho</i>
H 17	Horn LH	<i>Avertisseur gauche</i>	<i>Bocina izquierda</i>
H 18	Horn RH	<i>Avertisseur droit</i>	<i>Bocina derecha</i>
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feux de recul</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás</i>
O 3	Oil Level Sensor	<i>Capteur de niveau d'huile</i>	<i>Sensor del nivel de aceite</i>
O 4	Oil Pressure Sender	<i>Jauge émettrice de pression d'huile</i>	<i>Transmisor de presión de aceite</i>
P 1	Pick-Up Sensor	<i>Capteur de reprise</i>	<i>Sensor captor</i>
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	<i>Capteur de vitesse (combiné de bord)</i>	<i>Sensor de velocidad (medidor de combinación)</i>
S 2	Speed Sensor (ECT)	<i>Capteur de vitesse (ECT)</i>	<i>Sensor de velocidad (ECT)</i>
S 4	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 5	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
T 1	Temp. Sensor (AHC)	<i>Capteur de température (AHC)</i>	<i>Sensor de la temperatura (AHC)</i>
T 2	Theft Deterrent Horn	<i>Avertisseur de dissuasion contre le vol</i>	<i>Bocina del sistema antirrobo</i>
V 2	Vacuum SW	<i>Contacteur de dépression</i>	<i>Interruptor de vacío</i>
V 7	VSV (A/C Idle-Up)	<i>VSV (de régime ralenti accéléré de A/C)</i>	<i>VSV (aumento del ralentí del A/C)</i>
W 1	Water Temp. Cut Relay	<i>Relais de coupure de température d'eau</i>	<i>Relé de corte de la temperatura del agua</i>
W 2	Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace</i>	<i>Motor del lavador</i>
W 3	Water Temp. Sender	<i>Jauge émettrice de température d'eau</i>	<i>Emisor de la temperatura del agua</i>
W 4	Water Temp. Sensor (Glow Plug)	<i>Capteur de température d'eau (bougie de préchauffage)</i>	<i>Sensor de la temperatura del agua (bujía incandescente)</i>
W 5	Water Temp. SW (A/C)	<i>Contacteur de température d'eau (A/C)</i>	<i>Interruptor de la temperatura del agua (A/C)</i>
W 6	Water Temp. SW (ECT)	<i>Contacteur de température d'eau (ECT)</i>	<i>Interruptor de la temperatura del agua (ECT)</i>
W 7	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 8	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 9	Winch Main Relay	<i>Relais principal de treuil</i>	<i>Relé principal de la grúa</i>
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	<i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>	<i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	<i>Moteur de treuil et contacteur magnétique</i>	<i>Motor e interruptor magnético del cabrestante</i>

English

Français

Español