

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsch
A 33	AHC Main Relay	AHC-Hauptrelais
A 34	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrservomotor
A 35	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 36	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungssteuerungsservomotor
A 37	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Airbag-Zündladung (Beifahrerairbag)
A 38	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Airbag-Zündladung (Lenkradpolster)
A 39	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A 40	Auto Antenna Control Relay	Antennensteuerrelais
B 3	Blower Motor Controller	Gebläsemotorsteuerggerät
B 4	Blower HI Relay	Gebläse-HI-Relais
C 6	CD Automatic Changer	automatischer CD-Wechsler
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	mittlerer Airbagsensor
C 8	Center Diff. Lock Control Relay	Verteilergetriebe-Differentialsperrelais
C 9	Center ECU	mittlerer ECU
C 10	Center ECU	mittlerer ECU
C 11	Center ECU	mittlerer ECU
C 12	Center ECU	mittlerer ECU
C 13	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 14	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 15	Combination Meter	Kombiinstrument
C 16	Combination Meter	Kombiinstrument
C 17	Combination Meter	Kombiinstrument
C 18	Combination Meter	Kombiinstrument
C 19	Combination SW	Kombischalter
C 20	Combination SW	Kombischalter
C 21	Combination SW	Kombischalter
C 22	Combination SW	Kombischalter
C 23	Cooler Box	Klimaanlagenkasten
C 24	Cruise Control Clutch SW	Geschwindigkeitskonstanthalter-Kupplungsschalter
C 25	Cruise Control ECU	Geschwindigkeitskonstanthalter-ECU
D 5	Damping Mode Select SW and Height Control SW	Dämpfungsbetriebsartwahlschalter und Höhensteuerschalter
D 8	DLC3	DLC3
D 9	Door Lock Control SW	Türverriegelungsschalter
E 4	ECT ECU	ECT-ECU
E 5	ECT ECU	ECT-ECU
E 6	ECT Pattern Select SW	ECT-Schaltbetriebsartwahlschalter
E 7	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 8	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 9	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 10	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 11	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 12	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 13	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 14	Engine and ECT ECU	Motor- und ECT-ECU
E 16	Engine ECU	Motor-ECU
E 17	Engine ECU	Motor-ECU
E 18	Engine ECU	Motor-ECU
E 19	Engine ECU	Motor-ECU
F 2	Fluid Pressure Sensor	Öldrucksensor
F 18	Fuel Pump Inertia SW	Kraftstoffpumpen-Trägheitsschalter
F 19	Front Blower Motor	vorderer Gebläsemotor
F 20	Front Blower Resistor	vorderer Gebläsewiderstand
F 22	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 27	Front/Rear Diff. Lock Control ECU	vordere/hintere Differentialsteuer-ECU
G 3	Glove Box Light	Handschuhfachleuchte
H 19	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
I 24	Idle-Up SW	Schnelleerlaufschalter
I 25	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 26	Ignition SW	Zündschalter
I 27	Instrument ECU	Instrument-ECU
I 28	Instrument ECU	Instrument-ECU
I 29	Instrument ECU	Instrument-ECU