

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	<i>Moteur de ventilateur de condenseur de A/C</i>	<i>Motor del ventilador del condensador del A/C</i>
A 3	A/C Condenser Fan Relay	<i>Relais de ventilateur de condenseur de A/C</i>	<i>Relé del ventilador del condensador del A/C</i>
A 4	A/C Dual Pressure SW	<i>Double pressostat A/C</i>	<i>Interruptor de presión doble del A/C</i>
A 5	A/C Magnetic Clutch	<i>Accouplement magnétique de A/C</i>	<i>Embrague magnético del A/C</i>
A 7	A/C Magnetic Valve	<i>Vanne électromagnétique de A/C</i>	<i>Válvula magnética del A/C</i>
A 8	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	<i>Triple pressostat de A/C (double pressostat et pressostat simple de A/C)</i>	<i>Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C)</i>
A 9	A/T Oil Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'huile de A/T</i>	<i>Sensor de temperatura de aceite de A/T</i>
A 10	ABS Actuator	<i>Dispositif de commande de ABS</i>	<i>Actuador de ABS</i>
A 11	ABS Actuator	<i>Dispositif de commande de ABS</i>	<i>Actuador de ABS</i>
A 12	ABS Actuator	<i>Dispositif de commande de ABS</i>	<i>Actuador de ABS</i>
A 13	ABS Actuator	<i>Dispositif de commande de ABS</i>	<i>Actuador de ABS</i>
A 14	ABS Actuator	<i>Dispositif de commande de ABS</i>	<i>Actuador de ABS</i>
A 15	ABS Speed Sensor Front LH	<i>Capteur de vitesse de ABS avant gauche</i>	<i>Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo</i>
A 19	Air Cleaner Warning Sensor	<i>Capteur de rappel de filtre à air</i>	<i>Sensor de advertencia del filtro de aire</i>
A 21	Airbag Sensor Front LH	<i>Capteur de sac gonflable avant gauche</i>	<i>Sensor del colchón de aire delantero izquierdo</i>
A 22	Airbag Sensor Front RH	<i>Capteur de sac gonflable avant droit</i>	<i>Sensor del colchón de aire delantero derecho</i>
A 23	Alternator	<i>Alternateur</i>	<i>Alternador</i>
A 24	Alternator	<i>Alternateur</i>	<i>Alternador</i>
A 25	Auto Antenna Motor	<i>Moteur d'antenne électrique</i>	<i>Motor de la antena eléctrica</i>
B 1	Back-Up Light SW	<i>Contacteur de feux de recul</i>	<i>Interruptor de la luz de marcha atrás</i>
B 2	Brake Fluid Level Warning SW	<i>Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein</i>	<i>Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos</i>
C 1	Camshaft Position Sensor	<i>Capteur de position d'arbre à cames</i>	<i>Sensor de posición del árbol de levas</i>
C 2	Center Diff. Lock Control Motor	<i>Moteur de blocage de différentiel central</i>	<i>Motor de control de bloqueo del diferencial central</i>
C 3	Check Connector	<i>Bloc raccord de câblage de diagnostic</i>	<i>Conector de comprobación</i>
C 4	Crankshaft Position Sensor	<i>Capteur de position de vilebrequin</i>	<i>Sensor de posición del cigüeñal</i>
C 5	Cruise Control Actuator	<i>Dispositif de commande de programmeur de vitesse de croisière</i>	<i>Actuador del control de crucero</i>
D 1	Detection SW (Center Diff. Lock)	<i>Détecteur (blocage de différentiel central)</i>	<i>Interruptor de detección (bloqueo del diferencial central)</i>
D 2	Detection SW (Transfer L Position)	<i>Detection SW (Transfer L Position)</i>	<i>Interruptor de detección (posición L de la transferencia)</i>
D 3	Detection SW (Transfer Neutral Position)	<i>Détecteur (de position neutre de boîte de transfert)</i>	<i>Interruptor de detección (posición de punto muerto de la transferencia)</i>
D 30	Detection SW (Front Diff. Lock)	<i>Détecteur (blocage de différentiel avant)</i>	<i>Interruptor de detección (bloqueo del diferencial delantero)</i>
E 1	ECT Solenoid	<i>Solénoïde de commande ECT</i>	<i>Solenoido de ECT</i>
E 2	EFI Water Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'eau de EFI</i>	<i>Sensor de la temperatura del agua de EFI</i>
E 3	Engine Hood Courtesy SW	<i>Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur</i>	<i>Interruptor de cortesía del capo del motor</i>
F 3	Front Clearance Light LH	<i>Feu d'encombrement avant gauche</i>	<i>Luz de paso delantera izquierda</i>
F 4	Front Clearance Light RH	<i>Feu d'encombrement avant droit</i>	<i>Luz de paso delantera derecha</i>
F 7	Front Side Turn Signal Light LH	<i>Feu de changement de direction latéral avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda</i>
F 8	Front Side Turn Signal Light RH	<i>Feu de changement de direction latéral avant droit</i>	<i>Luz de la señal de giro lateral frontal derecha</i>
F 9	Front Turn Signal Light LH	<i>Feu de changement de direction avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de giro delantera izquierda</i>
F 10	Front Turn Signal Light RH	<i>Feu de changement de direction avant droit</i>	<i>Luz de la señal de giro delantera derecha</i>
F 11	Front Wiper Motor	<i>Moteur d'essuie-glace de pare-brise</i>	<i>Motor del limpiador frontal</i>
F 14	Fuel Pump Resistor	<i>Résistance de pompe d'alimentation</i>	<i>Resistor de la bomba de combustible</i>
F 17	Fusible Link Block	<i>Bloc d'éléments fusibles</i>	<i>Bloque de eslabones fusibles</i>
F 33	Front Diff. Lock Motor	<i>Moteur de blocage de différentiel avant</i>	<i>Motor de bloqueo del diferencial delantero</i>