

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Français	Español
J 1	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 3	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 4	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 5	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 6	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 7	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 8	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 9	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 10	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 11	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 12	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 13	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 14	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 15	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 16	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 17	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 18	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 19	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 20	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 27	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 28	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 29	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 30	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 31	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 32	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 33	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 34	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 35	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 36	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 37	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 38	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 39	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 40	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
J 41	Junction Connector	<i>Bloc raccord de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
P 3	Power Outlet (Front)	<i>Prise d'alimentation (avant)</i>	<i>Toma de alimentación (frontal)</i>
P 4	Power Quarter Window SW LH	<i>Commande de lève-glace électrique de custode gauche</i>	<i>Interruptor de la ventanilla lateral posterior automática izquierda</i>
P 5	Power Quarter Window SW RH	<i>Commande de lève-glace électrique de custode droite</i>	<i>Interruptor de la ventanilla lateral posterior automática derecha</i>
R 1	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 2	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 3	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 4	Radio and Player	<i>Autoradio et lecteur de cassettes</i>	<i>Radio y reproductor</i>
R 6	Rear Diff. Lock Control ECU	<i>ECU de commande de blocage de différentiel arrière</i>	<i>ECU de bloqueo del diferencial trasero</i>
R 7	Rear Fog Light SW	<i>Commande de projecteur antibrouillard arrière</i>	<i>Interruptor de la luz antiniebla trasera</i>
R 9	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
R 10	Remote Control Mirror SW	<i>Commande de rétroviseur à commande électrique</i>	<i>Interruptor del espejo retrovisor de control remoto</i>
R 11	Rheostat	<i>Rhéostat</i>	<i>Reóstato</i>
R 12	Room Temp. Sensor (Front)	<i>Capteur de température ambiante (avant)</i>	<i>Sensor de la temperatura del compartimiento (frontal)</i>
R 29	Rear Heater Control SW	<i>Commande de réglage de chauffage arrière</i>	<i>Interruptor de control del calefactor trasero</i>
S 6	Stop Light SW	<i>Contacteur de feux stop</i>	<i>Interruptor de la luz de parada</i>
S 7	Suspension Control ECU	<i>ECU de commande de contrôle de suspension</i>	<i>ECU de control de la suspensión</i>
S 8	Suspension Control ECU	<i>ECU de commande de contrôle de suspension</i>	<i>ECU de control de la suspensión</i>
S 9	Suspension Control ECU	<i>ECU de commande de contrôle de suspension</i>	<i>ECU de control de la suspensión</i>
S 10	Seat Heater SW (Driver's Seat)	<i>Commande de chauffage de siège (siège de conducteur)</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento (asiento del conductor)</i>
S 11	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	<i>Commande de chauffage de siège (siège de passager avant)</i>	<i>Interruptor del calefactor del asiento (asiento del pasajero delantero)</i>
T 8	Telescopic Motor	<i>Moteur télescopique</i>	<i>Motor telescópico</i>
T 9	Theft Deterrent ECU	<i>ECU de dissuasion contre le vol</i>	<i>ECU del sistema antirrobo</i>
T 10	Theft Deterrent ECU	<i>ECU de dissuasion contre le vol</i>	<i>ECU del sistema antirrobo</i>
T 11	Tilt and Telescopic ECU	<i>ECU de réglage d'inclinaison et télescopique</i>	<i>ECU de inclinación y telescópica</i>
T 12	Tilt and Telescopic ECU	<i>ECU de réglage d'inclinaison et télescopique</i>	<i>ECU de inclinación y telescópica</i>
T 13	Tilt Motor	<i>Moteur de réglage d'inclinaison</i>	<i>Motor inclinable</i>
T 14	Transponder Key Amplifier	<i>Amplificateur de clé de transpondeur</i>	<i>Amplificador de la llave de transmisor</i>
T 15	Transponder Key Computer	<i>Ordinateur de clé de transpondeur</i>	<i>Computadora de la llave de transmisor</i>
T 16	Turn Signal Flasher	<i>Central clignotant de feux clignotants</i>	<i>Intermitente de la señal de giro</i>
U 1	Unlock Warning SW	<i>Contacteur de rappel de libération</i>	<i>Interruptor de advertencia de desbloqueo</i>
V 12	Viscous Heater Amplifier	<i>Amplificateur de chauffage visqueux</i>	<i>Amplificador del calefactor viscoso</i>
W 12	Wireless Door Lock ECU	<i>ECU de condamnation de porte à commande radio</i>	<i>ECU de bloqueo de la puerta inalámbrica</i>

English

Français

Español