

Power Source

Power Window (Except Europe)

1 2 3 4

12 2N 11 2E 6 2M 80 2P

See Multiplex Communication System <371-15>

POWER RELAY

40A POWER

2G

EE1

100A J/B NO 2

F17 FUSIBLE LINK BLOCK

140A ALT

BATTERY

Set bolt of cowl side J/B LH

IF

P15 POWER WINDOW MASTER SW

10 IG

18 3A

9 3F

2 3H

E E DD DU PU PD RLU RLD RRU RR

4 5 2 1 7 8 9 11 13 14

W-B W-B G Y R-L G-W R-Y G-Y R-B G-B

P17 POWER WINDOW MOTOR FRONT LH

P12 POWER WINDOW CONTROL SW FRONT RH

P18 POWER WINDOW MOTOR FRONT RH

P19 POWER WINDOW MOTOR REAR LH

P20 POWER WINDOW MOTOR REAR RH

P13 POWER WINDOW CONTROL SW REAR LH

P14 POWER WINDOW CONTROL SW REAR RH

IC1 ID1 BB2 IS2 BE2

UP DOWN

Y G