

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant gauche	Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Dispositif de commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant droit	Actuador de control del nivel del haz del faro derecho
H 3	Headlight Cleaner Control Relay	Relais de commande de lave-projecteur avant	Relé de control del limpiador del faro
H 4	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-projecteur avant	Motor del limpiador del faro
H 5	Headlight Control ECU LH	ECU de commande de projecteur avant gauche	ECU de control del faro izquierdo
H 6	Headlight Control ECU RH	ECU de commande de projecteur avant droit	ECU de control del faro derecho
H 7	Headlight LH (High)	Projecteur avant gauche (feux de route)	Faro izquierdo (luz de carretera)
H 8	Headlight RH (High)	Projecteur avant droit (feux de route)	Faro derecho (luz de carretera)
H 9	Headlight LH (Low)	Projecteur avant gauche (feux de croisement)	Faro izquierdo (luz de cruce)
H 10	Headlight RH (Low)	Projecteur avant droit (feux de croisement)	Faro derecho (luz de cruce)
H 11	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 1)
H 12	Heated Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 1, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 1 sensor 2)
H 13	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 1)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 1)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 1)
H 14	Heated Oxygen Sensor (Bank 2 Sensor 2)	Capteur d'oxygène réchauffé (rangée 2, capteur 2)	Sensor de oxígeno calentado (banco 2 sensor 2)
H 15	Height Control Sensor Front LH	Capteur avant gauche de commande de réglage de hauteur	Sensor de control de altura frontal izquierdo
H 16	Height Control Sensor Front RH	Capteur avant droit de commande de réglage de hauteur	Sensor de control de altura frontal derecho
H 17	Horn LH	Avertisseur gauche	Bocina izquierda
H 18	Horn RH	Avertisseur droit	Bocina derecha
I 1	Ignition Coil and Igniter No.1	Bobine d'allumage et allumeur no.1	Bobina de encendido y encendedor N.º1
I 2	Ignition Coil and Igniter No.2	Bobine d'allumage et allumeur no.2	Bobina de encendido y encendedor N.º2
I 3	Ignition Coil and Igniter No.3	Bobine d'allumage et allumeur no.3	Bobina de encendido y encendedor N.º3
I 4	Ignition Coil and Igniter No.4	Bobine d'allumage et allumeur no.4	Bobina de encendido y encendedor N.º4
I 5	Ignition Coil and Igniter No.5	Bobine d'allumage et allumeur no.5	Bobina de encendido y encendedor N.º5
I 6	Ignition Coil and Igniter No.6	Bobine d'allumage et allumeur no.6	Bobina de encendido y encendedor N.º6
I 7	Ignition Coil and Igniter No.7	Bobine d'allumage et allumeur no.7	Bobina de encendido y encendedor N.º7
I 8	Ignition Coil and Igniter No.8	Bobine d'allumage et allumeur no.8	Bobina de encendido y encendedor N.º8
I 10	Injector No.1	Injecteur no.1	Injecteur N.º1
I 11	Injector No.2	Injecteur no.2	Injecteur N.º2
I 12	Injector No.3	Injecteur no.3	Injecteur N.º3
I 13	Injector No.4	Injecteur no.4	Injecteur N.º4
I 14	Injector No.5	Injecteur no.5	Injecteur N.º5
I 15	Injector No.6	Injecteur no.6	Injecteur N.º6
I 16	Injector No.7	Injecteur no.7	Injecteur N.º7
I 17	Injector No.8	Injecteur no.8	Injecteur N.º8
K 1	Knock Sensor 1	Capteur de cognement moteur 1	Sensor de golpeteo 1
K 2	Knock Sensor 2	Capteur de cognement moteur 2	Sensor de golpeteo 2
N 1	Neutral Start SW, A/T Indicator Light SW and Back-Up Light SW	Contacteur de démarrage au point mort, contacteur d'indicateur A/T et contacteur de feux de recul	Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de la luz indicadora de A/T e interruptor de la luz de marcha atrás
N 2	Noise Filter (Ignition)	Filtre antiparasites (allumage)	Filtro de ruido (encendido)
O 1	O/D Direct Clutch Speed Sensor	Capteur de vitesse d'embrayage de O/D	Sensor de velocidad del embrague directo de O/D
O 3	Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile	Sensor del nivel de aceite
O 4	Oil Pressure Sender	Jauge émettrice de pression d'huile	Transmisor de presión de aceite
S 1	Speed Sensor (Combination Meter)	Capteur de vitesse (combiné de bord)	Sensor de velocidad (medidor de combinación)
S 2	Speed Sensor (ECT)	Capteur de vitesse (ECT)	Sensor de velocidad (ECT)
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Temp. Sensor (AHC)	Capteur de température (AHC)	Sensor de la temperatura (AHC)
T 2	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina del sistema antirrobo
T 3	Throttle Control Motor	Moteur de commande de papillon d'accélération	Motor de control del acelerador
T 4	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 3	Variable Resistor	Résistance variable	Resistor variable
V 9	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)	VSV (EVAP)
W 2	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 3	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 7	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 8	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 9	Winch Main Relay	Relais principal de treuil	Relé principal de la grúa
W 10	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et contacteur magnétique	Motor e interruptor magnético del cabrestante
W 11	Winch Motor and Magnetic SW	Moteur de treuil et contacteur magnétique	Motor e interruptor magnético del cabrestante