

Position of Parts in Seat

Code	English	Deutsch
B 10	Buckle SW LH	Gurtschloßschalter, links
B 11	Buckle SW RH	Gurtschloßschalter, rechts
L 4	Lumbar Support Control SW (Driver's Seat)	Kreuzstützenregelungsschalter (Fahrersitz)
P 23	Power Seat Control SW (Driver's Seat)	Sitzeinstellschalter (Fahrersitz)
P 24	Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)	Sitzeinstellschalter (Beifahrersitz)
P 25	Power Seat ECU	Sitzeinstellungs-ECU
P 26	Power Seat ECU	Sitzeinstellungs-ECU
P 27	Power Seat Motor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höheneinstellung, vorne, Fahrersitz)
P 28	Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support Control)	Sitzstellmotor (Kreuzstütze, Fahrersitz)
P 29	Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höheneinstellung, hinten, Fahrersitz)
P 30	Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)	Sitzstellmotor (Sitzlehneinstellung, Fahrersitz)
P 31	Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)	Sitzstellmotor (Längsverstellung, Fahrersitz)
P 32	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Front Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höheneinstellung, vorne, Beifahrersitz)
P 33	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Rear Vertical Control)	Sitzstellmotor (Höheneinstellung, hinten, vorderer Beifahrersitz)
P 34	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control)	Sitzstellmotor (Sitzlehneinstellung, Beifahrersitz)
P 35	Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)	Sitzstellmotor (Längsverstellung, Beifahrersitz)
P 36	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Front Vertical Control)	Positionssensor für elektrische Sitzeinstellung (Höheneinstellung, vorne, Fahrersitz)
P 37	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Rear Vertical Control)	Positionssensor für elektrische Sitzeinstellung (Höheneinstellung, hinten, Fahrersitz)
P 38	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Reclining Control)	Positionssensor für elektrische Sitzeinstellung (Sitzlehneinstellung, Fahrersitz)
P 39	Power Seat Position Sensor (Driver's Seat Slide Control)	Positionssensor für elektrische Sitzeinstellung (Längsverstellung, Fahrersitz)
S 17	Seat Belt Warning Occupant Detection Sensor	Sicherheitsgurtwarnung-Insassenabtastsensor
S 18	Seat Heater (Driver's Seat)	Sitzheizung (Fahrersitz)
S 19	Seat Heater (Front Passenger's Seat)	Sitzheizung (Beifahrersitz)