

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	A/C-Außentemperatursensor
A 4	A/C Dual Pressure SW	A/C-Doppeldruckschalter
A 5	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 7	A/C Magnetic Valve	A/C-Magnetventil
A 9	A/T Oil Temp. Sensor	A/T-Öltemperatursensor
A 10	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 11	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 12	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 13	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 15	ABS Speed Sensor Front LH	ABS-Raddrehzahlsensor, vorne, links
A 16	ABS Speed Sensor Front RH	ABS-Raddrehzahlsensor, vorne, rechts
A 18	AHC Pump Motor	AHC-Pumpenmotor
A 21	Airbag Sensor Front LH	Airbagsensor, vorn, links
A 22	Airbag Sensor Front RH	Airbagsensor, vorn, rechts
A 23	Alternator	Generator
A 24	Alternator	Generator
A 25	Auto Antenna Motor	Antennenmotor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrcheinwerferschalter
C 2	Center Diff. Lock Control Motor	Verteilergetriebe-Differentialsperrmotor
C 3	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Crankshaft Position Sensor	Kurbelwellenpositionssensor
D 1	Detection SW (Center Diff. Lock)	Abtastschalter (mittlere Differentialsperre)
D 2	Detection SW (Transfer L Position)	Abtastschalter (L-Verteilergetriebeposition)
D 3	Detection SW (Transfer Neutral Position)	Abtastschalter (Verteilergetriebeneutralposition)
D 4	Diesel Engine Revolution Sensor	Dieselmotor-Drehzahlsensor
E 1	ECT Solenoid	ECT-Magnet
E 2	EFI Water Temp. Sensor	EFI-Kühlmitteltemperatursensor
E 3	Engine Hood Courtesy SW	Motorraumleuchterschalter
E 15	EDU	EDU
F 1	First Position SW	Erst-Positionsschalter
F 2	Fluid Pressure Sensor	Öldrucksensor
F 3	Front Clearance Light LH	vordere Begrenzungsleuchte, links
F 4	Front Clearance Light RH	vordere Begrenzungsleuchte, rechts
F 5	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 6	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
F 7	Front Side Turn Signal Light LH	seitliche Blinkleuchte, links
F 8	Front Side Turn Signal Light RH	seitliche Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Turn Signal Light LH	vordere Blinkleuchte, links
F 10	Front Turn Signal Light RH	vordere Blinkleuchte, rechts
F 11	Front Wiper Motor	Windschutzscheibenwischermotor
F 13	Fuel Heater SW	Kraftstoffheizschalter
F 15	Fuel Sediment SW	Wasserabscheiderschalter
F 16	Fuel Temp. Sensor	Kraftstofftemperatursensor
F 17	Fusible Link Block	Schmelzsicherungskasten