

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsch
J 11	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 12	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 13	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 14	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 15	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 16	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 17	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 18	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 19	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 20	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 21	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 22	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 23	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 24	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 25	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 26	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 27	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 28	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 29	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 30	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 31	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 32	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 33	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 34	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 35	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 36	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 37	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 38	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 39	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 40	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 41	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 2	O/D Main SW	O/D-Hauptschalter
P 3	Power Outlet (Front)	Strombuchse (vorn)
P 6	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 2	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 5	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 6	Rear Diff. Lock Control ECU	Sperr-ECU für hinteres Differential
R 7	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchterschalter
R 8	Relay Box	Relaiskasten
R 9	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelschalter
R 10	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelschalter
R 11	Rheostat	Widerstand
R 12	Room Temp. Sensor (Front)	Innentemperatursensor (vorn)
R 29	Rear Heater Control SW	hinterer Heizungssteuerschalter
S 6	Stop Light SW	Bremsleuchterschalter
S 7	Suspension Control ECU	Federungssteuer-ECU
S 8	Suspension Control ECU	Federungssteuer-ECU
S 9	Suspension Control ECU	Federungssteuer-ECU
S 10	Seat Heater SW (Driver's Seat)	Sitzheizungsschalter (Fahrersitz)
S 11	Seat Heater SW (Front Passenger's Seat)	Sitzheizungsschalter (Beifahrersitz)
T 8	Telescopic Motor	Teleskopeinstellmotor
T 9	Theft Deterrent ECU	Diebstahlschutz-ECU
T 10	Theft Deterrent ECU	Diebstahlschutz-ECU
T 11	Tilt and Telescopic ECU	Lenkrad- und Teleskopeinstell-ECU
T 12	Tilt and Telescopic ECU	Lenkrad- und Teleskopeinstell-ECU
T 13	Tilt Motor	Lenkradmotor
T 14	Transponder Key Amplifier	Transpondertastenverstärker
T 15	Transponder Key Computer	Transpondertastenmikroprozessor
T 16	Turn Signal Flasher	Blinkgeber
U 1	Unlock Warning SW	Entriegelungswarnschalter
V 12	Viscous Heater Amplifier	Dickflüssigkeitsöl-Heizungsverstärker
W 12	Wireless Door Lock ECU	Türverriegelungsfernbedienungs-ECU