

## Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                  | Français  | Español   |
|------|--|---|---|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                 | Capteur de température ambiante de A/C                        | Sensor del temperatura ambiente del A/C                                 |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                  | Moteur de ventilateur de condenseur de A/C                    | Motor del ventilador del condensador del A/C                            |
| A 3  | A/C Condenser Fan Relay                  | Relais de ventilateur de condenseur de A/C                    | Relé del ventilador del condensador del A/C                             |
| A 4  | A/C Dual Pressure SW                     | Double pressostat A/C   | Interruptor de presión doble del A/C                                    |
| A 5  | A/C Magnetic Clutch                      | Accouplement magnétique de A/C                                | Embrague magnético del A/C  |
| A 7  | A/C Magnetic Valve                       | Vanne électromagnétique de A/C                                | Válvula magnética del A/C   |
| A 9  | A/T Oil Temp. Sensor                     | Capteur de température d'huile de A/T                         | Sensor de temperatura de aceite de A/T                                  |
| A 10 | ABS Actuator                             | Dispositif de commande de ABS                                 | Actuador de ABS   |
| A 11 | ABS Actuator                             | Dispositif de commande de ABS                                 | Actuador de ABS   |
| A 12 | ABS Actuator                             | Dispositif de commande de ABS                                 | Actuador de ABS   |
| A 13 | ABS Actuator                             | Dispositif de commande de ABS                                 | Actuador de ABS   |
| A 14 | ABS Actuator                             | Dispositif de commande de ABS                                 | Actuador de ABS   |
| A 15 | ABS Speed Sensor Front LH                | Capteur de vitesse de ABS avant gauche                        | Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo                           |
| A 16 | ABS Speed Sensor Front RH                | Capteur de vitesse de ABS avant droit                         | Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho                             |
| A 17 | Accel Position Sensor                    | Capteur de position d'accélérateur                            | Sensor de la posición del acelerador                                    |
| A 18 | AHC Pump Motor                           | Moteur de pompe d'AHC   | Motor de la bomba de AHC  |
| A 19 | Air Cleaner Warning Sensor               | Capteur de rappel de filtre à air                             | Sensor de advertencia del filtro de aire                                |
| A 21 | Airbag Sensor Front LH                   | Capteur de sac gonflable avant gauche                         | Sensor del colchón de aire delantero izquierdo                          |
| A 22 | Airbag Sensor Front RH                   | Capteur de sac gonflable avant droit                          | Sensor del colchón de aire delantero derecho                            |
| A 23 | Alternator                               | Alternateur   | Alternador  |
| A 24 | Alternator                               | Alternateur   | Alternador  |
| A 25 | Auto Antenna Motor                       | Moteur d'antenne électrique                                   | Motor de la antena eléctrica  |
| B 1  | Back-Up Light SW                         | Contacteur de feux de recul                                   | Interruptor de la luz de marcha atrás                                   |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW             | Contacteur de rappel de niveau de liquide de frein            | Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos              |
| C 2  | Center Diff. Lock Control Motor          | Moteur de blocage de différentiel central                     | Motor de control de bloqueo del diferencial central                     |
| C 3  | Check Connector                          | Bloc raccord de câblage de diagnostic                         | Conector de comprobación  |
| C 5  | Cruise Control Actuator                  | Dispositif de commande de programmeur de vitesse de croisière | Actuador del control de crucero   |
| D 1  | Detection SW (Center Diff. Lock)         | Détecteur (blocage de différentiel central)                   | Interruptor de detección (bloqueo del diferencial central)              |
| D 2  | Detection SW (Transfer L Position)       | Detection SW (Transfer L Position)                            | Interruptor de detección (posición L de la transferencia)               |
| D 3  | Detection SW (Transfer Neutral Position) | Détecteur (de position neutre de boîte de transfert)          | Interruptor de detección (posición de punto muerto de la transferencia) |
| D 30 | Detection SW (Front Diff. Lock)          | Détecteur (blocage de différentiel avant)                     | Interruptor de detección (bloqueo del diferencial delantero)            |
| E 1  | ECT Solenoid                             | Solénoïde de commande ECT                                     | Solenoido de ECT  |
| E 3  | Engine Hood Courtesy SW                  | Contacteur d'éclairage de courtoisie de compartiment moteur   | Interruptor de cortesía del capo del motor                              |
| F 2  | Fluid Pressure Sensor                    | Capteur de pression de liquide                                | Sensor de presión de líquido  |
| F 3  | Front Clearance Light LH                 | Feu d'encombrement avant gauche                               | Luz de paso delantera izquierda   |
| F 4  | Front Clearance Light RH                 | Feu d'encombrement avant droit                                | Luz de paso delantera derecha   |
| F 5  | Front Fog Light LH                       | Projecteur antibrouillard avant gauche                        | Luz antiniebla frontal izquierda  |
| F 6  | Front Fog Light RH                       | Projecteur antibrouillard avant droit                         | Luz antiniebla frontal derecha  |
| F 7  | Front Side Turn Signal Light LH          | Feu de changement de direction latéral avant gauche           | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda                       |
| F 8  | Front Side Turn Signal Light RH          | Feu de changement de direction latéral avant droit            | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha                         |
| F 9  | Front Turn Signal Light LH               | Feu de changement de direction avant gauche                   | Luz de la señal de giro delantera izquierda                             |
| F 10 | Front Turn Signal Light RH               | Feu de changement de direction avant droit                    | Luz de la señal de giro delantera derecha                               |
| F 11 | Front Wiper Motor                        | Moteur d'essuie-glace de pare-brise                           | Motor del limpiador frontal   |
| F 12 | Fuel Cut Valve Controller                | Contrôleur de soupape de coupure d'alimentation               | Controlador de la válvula de corte de combustible                       |
| F 13 | Fuel Heater SW                           | Commande de réchauffeur d'essence                             | Interruptor del calefactor de combustible                               |
| F 15 | Fuel Sediment SW                         | Contacteur d'accumulateur de dépôt d'essence                  | Interruptor de sedimentos de combustible                                |
| F 17 | Fusible Link Block                       | Bloc d'éléments fusibles                                      | Bloque de eslabones fusibles  |
| F 33 | Front Diff. Lock Motor                   | Moteur de blocage de différentiel avants                      | Motor de bloqueo del diferencial delantero                              |
| G 1  | Glow Plug                                | Bougies de préchauffage                                       | Bujía incandescente   |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                              | Relé de bujía incandescente   |