

# Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
A 35	Air Mix Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mélange d'air	Servomotor de control de mezcla de aire
A 36	Air Vent Mode Control Servo Motor	Servomoteur de commande de mode d'aération	Servomotor de control del modo de ventilación de aire
A 37	Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly)	Charge explosive de sac gonflable (ensemble de sac gonflable de passager avant)	Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero)
A 38	Airbag Squib (Steering Wheel Pad)	Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)	Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)
A 39	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Iluminación del cenicero
A 40	Auto Antenna Control Relay	Relais de commande d'antenne électrique	Relé de control de la antena eléctrica
B 3	Blower Motor Controller	Contrôleur de moteur de soufflerie	Controlador del motor del soplador
B 4	Blower HI Relay	Relais HI de soufflerie	Relé HI del soplador
C 6	CD Automatic Changer	Changeur automatique de CD	Cargador automatico de CD
C 7	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac gonflable central	Conjunto del sensor del colchón de aire central
C 8	Center Diff. Lock Control Relay	Relais de blocage de différentiel central	Relé de control de bloqueo del diferencial central
C 9	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 10	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 11	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 12	Center ECU	ECU centrale	ECU central
C 13	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 14	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 15	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 16	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 17	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 18	Combination Meter	Combiné de bord	Medidor de combinación
C 19	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 20	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 21	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 22	Combination SW	Commande combinée	Interruptor de combinación
C 23	Cooler Box	Boîte de climatiseur	Caja del enfriador
C 24	Cruise Control Clutch SW	Contacteur d'accouplement de programmeur de vitesse de croisière	Interruptor del embrague de control de cruceo
C 25	Cruise Control ECU	ECU de programmeur de vitesse de croisière	ECU de control de cruceo
D 5	Damping Mode Select SW and Height Control SW	Sélecteur de mode d'amortissement et commande de réglage de hauteur	Interruptor de selección de mode de amortiguación e interruptor de control de la altura
D 8	DLC3	DLC3	DLC3
D 9	Door Lock Control SW	Commande de condamnation de porte	Interruptor de control de bloqueo de la puerta
E 4	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 5	ECT ECU	ECU ECT	ECU de ECT
E 6	ECT Pattern Select SW	Sélecteur de mode de sélection de rapport de boîte ECT	Selector de patrón de ECT
E 7	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 8	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 9	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 10	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 11	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 12	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 13	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 14	Engine and ECT ECU	ECU de moteur et de boîte ECT	ECU del motor y ECT
E 16	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
E 17	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
E 18	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
E 19	Engine ECU	ECU de moteur	ECU del motor
F 2	Fluid Pressure Sensor	Capteur de pression de liquide	Sensor de presión de líquido
F 18	Fuel Pump Inertia SW	Contacteur à inertie de pompe d'alimentation	Interruptor de inercia de la bomba de combustible
F 19	Front Blower Motor	Moteur de soufflerie avant	Motor del soplador delantero
F 20	Front Blower Resistor	Résistance de soufflerie avant	Resistor del soplador delantero
F 22	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de changement de réservoir de carburant	Conmutador del depósito de combustible
F 27	Front/Rear Diff. Lock Control ECU	ECU de commande blocage de différentiel avant/arrière	ECU de control de bloqueo del diferencial frontal/trasero
G 3	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
H 19	Headlight Beam Level Control SW	Commande de réglage d'orientation de faisceau de projecteur avant	Interruptor de control del nivel del haz del faro
I 24	Idle-Up SW	Contacteur de régime ralenti accélère	Interruptor de aumento del ralenti
I 25	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de contacteur d'allumage	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 26	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
I 27	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental
I 28	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental
I 29	Instrument ECU	ECU d'instrument	ECU instrumental

English

Français

Español