

Hazard Alarm

# 警告アラームのまとめ

	アラームの種類	表示	ユーザーインターフェイス画面	音	消音時間	ポンプ 運転ランプ	コントローラ交換
警告	ポンプ停止	ハートランプ	低流量/病院に連絡 <i>急救車を呼ぶ</i>	連続音	2分	OFF	あり
	低流量	ハートランプ	低流量/病院に連絡 <i>(急救車にも)</i>	連続音	2分	ON	なし
	ドライブライン外れ	ハートランプ/ ドライブライン外れランプ	要ドライブライン接続	連続音	2分	OFF	あり <i>ポンプが止まっている ときは交換必須 ドライブライン外れの コントローラ側不良の 可能性</i>
	両電源喪失	電源ケーブル外れランプ/ 赤いバッテリーランプ	直ちに電源に接続してください。	連続音	2分	ON	あり <i>コントローラ側不良の 可能性</i>
	バッテリー残量低下 (5分未満)	ハートランプ <i>赤いバッテリーランプ</i>	バッテリー低下/ 直ちに電源を交換してください。	連続音	2分	ON	なし
	システムコントローラの ハードウェアの故障	なし	<i>(交換して)</i> 病院に連絡/コントローラ不良	連続音	<i>(なし) できない!</i>	OFF	あり



Advisory Alarm

# 注意アラームのまとめ

	アラームの種類	表示	ユーザーインターフェイス画面	音	消音時間	ポンプ 運転ランプ	コントローラ 交換
注意	片側の電源ケーブル外れ	電源ケーブル外れランプ	要電源接続	1秒に1回	2分	ON	あり
	バッテリー残量低下（15分未満）	黄色のダイヤモンドランプ	バッテリー低下/ 要電源交換	4秒に1回	5分	ON	なし
	システムコントローラの故障 <small>（内部不具合）</small>	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ コントローラ不良	4秒に1回	4時間	ON	あり
	通信障害	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ 通信不良	4秒に1回	4時間	ON	あり
	システムコントローラ予備バッテリー故障	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ バックアップバッテリー不良	4秒に1回	4時間	ON	なし
	予備バッテリー未装着	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ バックアップバッテリー不良	4秒に1回	4時間	ON	なし
	ドライブライン電力障害 <small>（2本の導線のうち1本に不具合あり）</small>	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ ドライブライン電源不良	4秒に1回	4時間	ON	あり
	ドライブライン通信障害	黄色のレンチマーク	病院に連絡/ ドライブライン通信不良	4秒に1回	4時間	ON	あり