

Manuale integrativo del display LCD3

TSDZ2 open source firmware v20.1C per il display KT- LCD3

versione modificata della 20 beta 1 (C)

Prima di utilizzare il software, leggere attentamente le seguenti istruzioni e il wiki del display:

[0.20.0 \(DEVELOPMENT\) | KT LCD3 | TSDZ2 | Manual · OpenSourceEBike/TSDZ2 wiki Wiki · GitHub](#)

Questo manuale è solo una integrazione.

Voci del menu modificate o aggiunte:

- 0.3 eliminato "Experimental high cadence mode", scelta motore solo 0=48V o 1=36V
- 0.11 aggiunto "Number of assist levels"
- 2.0 eliminato "Enable Power Assist", sostituito con -> "Startup Boost" enable/disable
- 2.1 eliminato "Number of assist levels", spostato in 0.11
- 3.0 eliminato "Enable Torque Assist", sostituito con -> "Torque sensor calibration" enable/disable
- 3.1 eliminato "Number of assist levels", spostato in 0.11
- 4.0 eliminato "Enable Cadence Assist", sostituito con -> "Assist with error enabled"
- 4.1 eliminato "Number of assist levels", spostato in 0.11
- 5.1 eliminato "Sensitivity" eMTB", sostituito con -> "eMTB assist level 1"
- 5.x aggiunto "eMTB assist level x" fino a 9 + 1
- 10.4 eliminato "Cadence sensor mode", sostituito con -> "Coaster brake torque threshold"
- 10.9 aggiunto "Min current ADC step"
- 10.10 aggiunto "Pedal torque ADC offset"
- 10.11 aggiunto "Pedal torque ADC max"
- 10.12 aggiunto "Startup Boost torque factor"
- 10.13 aggiunto "Startup Boost cadence step"
- 11.7 eliminato "Cadence sensor magnet pulse percentage", sostituito con -> "Pedal torque delta"

La scelta della modalità di assistenza è nello schermo principale.

A livello 0, tasto ON/OFF per visualizzare la modalità corrente, tasti SU/GIU per cambiare, tasto ON/OFF per confermare.

Valori di assistenza per tutte le modalità da 1 a 254, per eMTB da 1 a 20.

Descrizione dei parametri modificati o aggiunti:

0.3 - Motor voltage type

Scelta del tipo di motore 48V o 36V, leggere i dati di targa del motore.

Attenzione. Non è la tensione della batteria.

Le modalità sperimentali ad alta cadenza non sono più disponibili.

0.11 - Number of assist levels

Scelta del numero di livelli da utilizzare, da 1 a 9.

Ha la stessa funzione delle voci eliminate nei menu delle modalità di assistenza.

2.0 - Startup Boost

Abilitato/disabilitato.

La funzione BOOST aumenta l'assistenza in partenza e a bassa cadenza in modalità "Power assist".

Attenzione, abilitando BOOST e "Start-up assistance without pedalling" contemporaneamente, l'effetto aumenta! Questo può causare un maggiore stress alla trasmissione.

3.0 - Torque sensor calibration

Abilitato/Disabilitato.

Abilitare solo dopo avere inserito i valori effettivi di "Pedal torque ADC offset" e "Pedal torque ADC max", ottenuti dalla calibrazione.

Abilitando senza avere inserito i parametri corretti, può portare a funzionamenti imprevedibili.

Procedura di calibrazione: visualizzare nel menu "Technical Data" la voce (11.2) - "Torque sensor ADC value", inserire il valore ADC del sensore di coppia senza nessuna spinta sui pedali in "Pedal torque ADC offset" (10.9). Inserire il valore ADC del sensore di coppia con la massima spinta applicata al pedale (ciclista in piedi, sul pedale destro in posizione orizzontale) in "Pedal torque ADC max" (10.10).

La calibrazione del sensore di coppia è necessaria se la gamma di lavoro è limitata, "Pedal torque ADC max" - "Pedal torque ADC offset" < 140.

Attenzione. I valori ADC del sensore di coppia nel tempo possono cambiare, controllare periodicamente.

4.0 - Assist with error enabled

Abilitato/Disabilitato. La presenza di un errore disabilita l'assistenza in tutte le modalità.

E' comunque possibile forzare l'assistenza anche con un errore se questo è causato da un problema a un sensore. Di coppia, di cadenza o di velocità.

Si dovrà scegliere la modalità di assistenza che non prevede l'utilizzo del sensore guasto.

Usare solo in caso di necessità, con questa funzione abilitata ci sono delle limitazioni nell'assistenza.

I codici di errore sono cambiati, vedere i nuovi codici più avanti.

5.1 - eMTB assist level 1

Anche per eMTB assist, è previsto lo stesso numero di livelli di assistenza delle altre modalità.

I valori sono quelli delle sensibilità eMTB disponibili, da 1 a 20.

5.x - eMTB assist level x

Sensibilità eMTB fino a livello 9.

C'è un livello aggiuntivo 10 (0 a display), è utilizzato nelle altre modalità dopo l'ultimo livello di assistenza quando è visualizzato "E", solo se "Enable eMTB assist" è abilitato.

Attenzione, se si sono scelti 5 livelli di assistenza, il valore utilizzato dopo l'ultimo livello non sarà 10, ma 6.

10.0 - Motor acceleration

Accelerazione del motore.

Come prima impostazione usare valori bassi, poi se necessario, aumentare gradualmente.

Impostare con attenzione, consapevoli che l'impostazione di un valore più alto del necessario può causare un maggiore stress alla trasmissione.

Valori consigliati:

motore 36 Volt, batteria 36 volt = 35

motore 36 Volt, batteria 48 volt = 5

motore 36 Volt, batteria 52 volt = 0

motore 48 Volt, batteria 36 volt = 45

motore 48 Volt, batteria 48 volt = 35

motore 48 Volt, batteria 52 volt = 30

10.1 - Startup assist without pedal rotation

0 = Disabilitato, X = Abilitato e sensibilità della coppia da applicare per la partenza.

Oltre all'assistenza iniziale con la sola spinta sui pedali senza la rotazione per una partenza immediata, ora questa funzione si attiva anche con la bici in movimento, quando si riprende la pedalata dopo una pausa.

Attenzione, abilitando contemporaneamente anche la funzione BOOST l'effetto aumenta!

Questo può causare un maggiore stress alla trasmissione.

10.4 - Coaster brake torque threshold

0 = Disabilitato, X = abilitato e sensibilità della coppia da applicare per la frenata. Valore da 15 a 40.

Disabilitare se non si dispone di un motore con freno a contropedale.

10.9 - Min current ADC step

Valore minimo di corrente (step ADC) mantenuto durante il movimento dei pedali, anche senza alcuna forza rilevata dal sensore di coppia. Utile per una ripresa immediata dell'assistenza dopo una pausa.

Valore 0=disabilitato, 1=0.16, 2=0.32, 3=0.48 Amp.

10.10 - Pedal torque ADC offset (no weight)

Valore ADC del sensore di coppia senza nessuna spinta sui pedali.

Si ottiene dalla procedura di calibrazione da effettuare a display.

Quando si ha la necessità di aumentare la sensibilità in partenza, esempio con hand-bike, sottrarre al valore ottenuto un numero da 1 a 10. Attenzione. Diminuire troppo il valore dell'offset, può causare una partenza indesiderata e/o un arresto ritardato del motore.

10.11 - Pedal torque ADC max (max weight)

Valore ADC del sensore di coppia con la massima spinta applicata al pedale (ciclista in piedi, sul pedale destro in posizione orizzontale).

Si ottiene dalla procedura di calibrazione da effettuare a display.

Questo parametro serve per amplificare la gamma di utilizzo del sensore di coppia quando troppo limitata.

Controllare che l'assistenza sia ben distribuita sui tutti livelli e in tutte le modalità, eventualmente correggere il valore ottenuto in più o in meno. Valore minore = amplificazione maggiore.

10.12 - Startup boost torque factor (%)

Serve per aumentare l'assistenza in partenza e a bassa cadenza.

"Startup boost" deve essere abilitato. Disponibile solo in modalità "Power assist".

Funziona sia con partenza da fermo che con ripresa della pedalata in movimento.

Il valore di questo parametro è l'incremento percentuale della coppia applicata ai pedali con cadenza = 0.

Questo valore diminuisce gradualmente all'aumentare della cadenza, in funzione del parametro successivo.

Impostare con attenzione, consapevoli che l'impostazione di un valore troppo alto può causare un maggiore stress alla trasmissione.

Valore consigliato 250, massimo 500.

10.13 - Startup boost cadence step

Serve per calcolare la diminuzione della coppia di boost all'aumento della cadenza, fino all'estinzione.

Valore consigliato 25. Limiti da 10 a 50, valore più alto = effetto più breve.

11.7 - Pedal torque delta

Solo visualizzazione. Valore ADC del sensore di coppia senza offset.

E possibile osservare e analizzare le variazioni derivate dalla calibrazione e dal BOOST.

- Set assist mode

Sono disponibili 5 modalità di assistenza, la scelta è nello schermo principale.

P - POWER ASSIST	assistenza proporzionale alla potenza sui pedali
T - TORQUE ASSIST	assistenza proporzionale alla coppia sui pedali
C - CADENCE ASSIST	assistenza subordinata al movimento dei pedali
E - EMTB ASSIST	assistenza con percentuale progressiva della coppia sui pedali
H - HYBRID ASSIST	assistenza combinata torque + power

A livello 0, tasto ON/OFF per visualizzare la modalità corrente, tasti SU/GIU per cambiare, tasto ON/OFF per confermare. Valori di assistenza per tutte le modalità da 1 a 254, per eMTB da 1 a 20.

In modalità "Power assist" valori di assistenza della versione precedente vanno moltiplicati x 50.

"Hybrid assist" è una combinazione tra le modalità di assistenza "Torque assist" e "Power assist".

Si ottiene così un'ottima assistenza a bassa cadenza tipica della modalità Torque, e l'allungo della modalità Power ad alta cadenza.

I parametri di assistenza sono gli stessi utilizzati nelle due modalità, abbinati a parità di livello.

- Codici errore

Gli errori e i relativi codici elencati nel manuale della versione precedente non sono più validi.

Codici e descrizione degli errori:

E01 - ERROR_OVERVOLTAGE

Tensione della batteria superiore al valore massimo previsto.

Probabile errore nell'impostazione dei parametri della batteria.

E02 - ERROR_TORQUE_SENSOR

Potrebbe essersi verificato un problema meccanico con il sensore di coppia oppure la calibrazione all'avvio non è stata eseguita correttamente.

Probabilmente è stata applicata una spinta sui pedali durante l'accensione.

Spegnere e riaccendere in modo che il sistema possa ricalibrarsi, senza forzare sui pedali.

Se è abilitata la funzione "Torque sensor calibration", controllare a display se il valore di "Pedal torque ADC offset" con pedali liberi e di "Pedal torque ADC max" con massimo sforzo, corrispondono a quelli inseriti.

E03 - ERROR_CADENCE_SENSOR

Durante la pedalata non vengono generati impulsi dal sensore di cadenza, probabilmente guasto.

E04 - ERROR_MOTOR_BLOCKED

Motore o ruota bloccata, assorbimento di corrente eccessivo senza la rotazione del motore.

Assicurarsi che non ci sia un problema meccanico.

Dopo 6 secondi l'errore scompare e si può riutilizzare la bici.

E08 - ERROR_SPEED_SENSOR

Sensore di velocità guasto o magneti troppo distanti.

E09 - ERROR_WRITE_EEPROM

Errore durante la scrittura in eeprom. Spegnere e riaccendere per riprovare.

La scrittura in eeprom avviene alla prima accensione dopo avere caricato il programma e ad ogni spegnimento del display.