

# Roma Pad 用户手册

## DC-ROMA PAD快速指南

### 产品规格

产品型号	RV-P1B
CPU	RISC-V 64-bit 8-core CPU (up to 2.0GHz)AI Fusion Computing Engine (up to 2Tops@INT)Vector Engine (up to 256 Length)
内存	16G LPDDR4X
闪存/硬盘	128G EMMC 5.1
接口	TYPE-C，支持PD协议，最高18W
屏幕	10.1 英寸 IPS屏，1200*1920
尺寸	
重量	
电池	6000mAh
操作系统	Ubuntu、Debian
Wi-Fi	WIFI 6E
蓝牙	BT 5.2
摄像头	前置2M1. 后置5M 支持自动对焦
闪光灯	支持

### 接口说明（重新制作丝印图）

Type-C 接口	支持USB 3.0标准，最高5Gbps的数据传输速度；支持PD充电协议；支持DP视频输出
-----------	--

扬声器	内置扬声器，提供高质量的音频体验。
充电指示灯	机器在开机状态下绿灯常亮。充电红灯常亮，充满后绿灯常亮
前置摄像头	2M像素
后置摄像头	5M像素
闪光灯	支持
SD卡槽	支持SD卡，插入SD存储卡后，可以通过SD卡槽与设备进行数据传输。

### 快速入门

1. 开机：长按电源键3秒，直到屏幕亮起。
2. 设置：
  - 选择语言
  - 连接Wi-Fi
  - 登录账户

### 3. 基础操作：

应用启动器：点击屏幕左侧的应用启动器图标打开应用菜单。

任务栏切换：在左侧任务栏中，点击图标切换应用。

窗口操作：点击窗口顶部的最大化、最小化或关闭按钮。

文件管理器：点击文件夹图标或从应用启动器中打开“文件”，用于浏览本地文件。

屏幕控制：从右上角点击网络、电池、音量等图标，快速调节系统设置。

### 主要功能

- 多媒体播放：使用“视频播放器”或“Rhythmbox”应用播放音乐和视频文件。
- 蓝牙连接：点击任务栏上的蓝牙图标 > 设置，搜索并配对设备。

充电注意事项

- 1. 避免长时间充电：当电池充满后，请及时断开充电器连接。长时间持续充电可能会对电池寿命产生不利影响，建议在电量充满时停止充电，以维持电池的最佳使用状态。
- 2. 使用优质充电设备：请勿使用未经认证的第三方充电器。劣质充电器可能对电池和硬件造成潜在损害，甚至引发安全风险。为保证安全，请从正规渠道购买符合标准的充电器。
- 3. 避免高温充电：在过热的环境中充电可能导致电池过热，影响其使用寿命。建议在凉爽、通风良好的环境中为设备充电，以确保充电过程安全顺畅。

工作环境与存储条件

工作温度：0°C 至 35°C

存储温度：-20°C 至 45°C

湿度范围：10% 至 90%（无冷凝）

注意事项：

- 1. 避免长时间暴露于高温、低温或潮湿环境中。
- 2. 使用时，请避免将设备放置在高温或直射阳光下，如车内、窗边或其他过热场所。确保设备通风良好，避免过热。
- 3. 请避免将设备置于强电磁干扰源附近（如微波炉、大型电器等），这可能会影响设备的无线信号或产生其他异常。
- 4. 长时间存储时，请确保电池电量在50%左右，并避免存储在极端高温或低温环境中，以保护电池寿命。

包装清单

产品	数量
Roma Pad	1
Type-c to Type-c数据线	1
XX镜像卡盒	1

