

Temps	Action	Lieu	Personne	Outil
	Installer batteries dans ogive et vérifier alimentation	Zone club	Corentin	Batteries
	Mettre piles dans module camera	Zone club	Raynald	Batteries 9V
	Dévisser la bague berry rocket et mettre les vis dans la boîte vis	Tente club	Hugo	Clé allen 2.5 + boîte vis
	Sortir bague berry rocket	Tente club	Hugo	
	Dévisser attache trappe exp et mettre vis dans boîte vis	Tente club	Hugo	Clé allen 2.5 + boîte vis
	Dévisser bague boule exp et mettre vis dans boîte vis	Tente club	Hugo	Clé allen 2.5 + boîte vis
	décarrer bague boule exp jusqu'à voir le logement batterie	Tente club	Hugo	
	Insérer les batteries (8)	Tente club	Hugo	Batteries 6LF22
	Ré-enclancher bague boule exp	Tente club	Hugo	
	Remettre en place bague berry rocket	Tente club	Hugo	
	Visser bague berry rocket	Tente club	Hugo	1 vis M4
	Mettre attache trappe exp	Tente club	Hugo	Attache trappe exp
	Dévisser vis bague arrière parachute	Tente club	Raynald	Clé allen 2.5
	Dévisser patin et mettre les vis dans la boîte vis	Tente club	Hugo, Raynald	Clé allen 2.5
	Décarrer bague parachute au maximum	Tente club	Hugo, Raynald	
	Vérifier position interrupteur caméra	Tente club	Hugo, Raynald	Module camera
	Brancher cosse 3,7V	Tente club	Raynald	
	Brancher cosse 9V	Tente club	Raynald	
	Brancher caméra 1 et 2, vérifier led verte et bleu	Tente club	Raynald	
	Switch ON/OFF, vérifier l'allumage de la led blanche	Tente club	Raynald	
	Appuyer bouton caméra 1 et 2 et vérifier que les leds sur les caméras ne clignotent plus	Tente club	Raynald	
	Insertion du module camera dans la fusée	Tente club	Hugo, Raynald	
	Vissage du module caméra sur la peau de la fusée	Tente club	Hugo, Raynald	Clé allen 2 + 4 vis M3
	Remettre en position la bague parachute	Tente club	Hugo, Raynald	
	Visser bague parachute	Tente club	Hugo, Raynald	Clé allen 2.5 + 1 vis M4
	Visser patin	Tente club	Hugo, Raynald	Clé allen 2.5 + 1 vis M4
	Visser boucle parachute et serrer les écrous	Tente club	Hugo	Clé plate 13 + écrou M10
	Etendre parachute et plier en accordéon	Tente club	Hugo	Parachute
	Remise en place du parachute dans la case	Tente club	Hugo	Parachute
	Brancher une pile 9V parachute	Tente club	Hugo, Raynald	Pile 9V
	Appuyer sur bouton parachute pour refermer la trappe	Tente club	Hugo, Raynald	
	Débrancher pile 9V et remettre dans la batterie bag	Tente club	Hugo	Pile 9V
	Mettre en place et visser la bague berry rocket	Tente club	Aymerick	Clé allen 2.5 + 1 vis M4
	Poser la fusée sur les supports fusée	Pas de tir	Hugo	Supports fusée (2)
	Mettre le mode test	Pas de tir		
	Insérer Jack	Pas de tir	Aymerick	Câble jack
	Déplacer bague batteries et brancher les piles 9V précédemment insérées dans le logement	Pas de tir	Hugo	
	Vérifier led supply et jack	Pas de tir		
	Enclancher bague boule exp	Pas de tir	Hugo	
	Visser bague boule expérience	Pas de tir	Hugo	Clé allen 2.5 + vis M4
	Visser support trappe exp	Pas de tir	Hugo	Support trappe exp + Clé allen 2.5 + 2 vis M4
	Installer trappe exp en appuyant sur le bouton trappe exp et en ajoutant mousse	Pas de tir	Hugo	Mousse
	Demander autorisation télé	Pas de tir	Corentin	
	Allumer télé après autorisation	Pas de tir	Corentin	
	Vérification télé sur ordinateur Corentin + bip d'initialisation	Pas de tir	Corentin	Ordinateur + SDR
	Visser ogive sur fusée	Pas de tir	Corentin	Clé allen 2.5 + 4 vis M4
	Passer en mode vol	Pas de tir	Aymerick	
	Vérifier mode vol	Pas de tir	Hugo	
	Insérer fusée dans rampe	Pas de tir	Hugo, Corentin	
	Accrocher Jack sur rampe	Pas de tir	Aymerick	

Outil à emmener
Kit clé allen
Kit tourne vis
Boite à pince
Cameras
support fusée
pack batteries
Ordinateur coco+sdr
câble jack
fusée
boite à vis
pack vis
mousse
scotch
télem
Parachute
bridage
4 écrous
2 rondelles
Clé plate