

Serial Number	Pin	Notes	Connect
1	IO0	BOOT	LCD_TE
2	IO1		BL_CTRL
3	IO2		SPECK_LRCLK
4	IO3		CTP_INT/RTP_IRQ
5	IO4		CTP_SCL
6	IO5		
7	IO6		
8	IO7		
9	IO8		CTP_SDA
10	IO9		
11	IO10		TF_CS
12	IO11		RTP_DIN/TF_MISO
13	IO12		RTP_CLK/TF_CLK
14	IO13		RTP_DIO/TF_MOSI
15	IO14		
16	IO15		
17	IO16		
18	IO17	U1TXD	
19	IO18	U1RXD	
20	IO19	USB+	
21	IO20	USB-	
22	IO21		LCD_A0
23	IO35		Not Available
24	IO36		
25	IO37		
26	IO38		RTP_CS
27	IO39		LCD_A3
28	IO40		LCD_A2
29	IO41		SPECK_DIN
30	IO42		SPECK_BCLK
31	IO43	U0TXD	
32	IO44	U0RXD	
33	IO45		LCD_CS
34	IO46		
35	IO47		LCD_CLK
36	IO48		LCD_A1